

TESLA

FEATURE 3

KORISNIČKO UPUTSTVO

BiH

KORISNIČKO UPUTSTVO

Korisničko uputstvo je samo pomoć u praktičnom i efikasnom korištenju vašeg telefona. Određene funkcije mogu biti drugačije imenovane ili raspoređene u zavisnosti od softverske verzije, kao i zbog mogućnosti štamparske greške.

Hvala vam što ste se odlučili za Tesla Feature 3! Ovaj uređaj objedinjuje savremene tehnologije i jednostavnost korištenja mobilnog telefona koji je prilagođen vašim potrebama.

Tesla Feature 3 podržava dual SIM standby funkciju kao i memorijsku karticu T-FLASH formata. U uređaju su integrisane slijedeće funkcije: SMS, FM radio, kamera, a podržani su i MP3 i MP4 formati. Uz alarm, digitron i kalendar lakše organizujete svoje poslovne i privatne obaveze, video rekorder vam omogućava da zabilježite sve važne trenutke, a odlična baterija obezbjeđuje dugotrajnu autonomiju u standby modu. Za lakše pronalaženje fajlova, tu je funkcija

Fajl menadžer. Uz podršku za MP3 format sami možete da izaberete željenu muzičku temu kao ton zvona, a opcije personalizacije vam pomažu da svoj telefon podesite prema individualnim zahtjevima.

SADRŽAJ

Funkcije tastera	5
Poziv	6
Imenik	7
Logovi poziva	7
Poruke	7
Profili	7
Audio plejer	8
Igrice	8
Alatke	8
Kamera	8
Multimedija	9
Podešavanja	10
Fajl menadžer	11
Internet	12
Sigurnosne instrukcije	12

FUNKCIJE TASTERA

Lijevi taster – Pritisnite ovaj taster za ulazak u glavni meni dok je uređaj u standby modu; pritisnite ovaj taster da biste potvrdili izabranu funkciju; pritisnite ovaj taster kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Desni taster – Pritisnite ovaj taster da biste otvorili imenik dok je uređaj u standby modu; pritisnite ovaj taster za povratak u prethodni meni; pritisnite ovaj taster kako biste odbili dolazni poziv.

Taster prijema poziva – Pritisnite ovaj taster da ostvarite poziv; pritisnite ovaj taster kako biste prihvatili dolazni poziv; pritisnite ovaj taster za ulazak u Logove poziva dok je telefon u standby modu.

Taster prekida poziva – Pritisnite i zadržite ovaj taster kako biste uključili ili isključili telefon; pritisnite ovaj taster da biste telefon vratili u standby mod.

Navigacioni tasteri – Koristite ove tastere za kretanje kroz opcije i funkcije telefona. U standby modu možete da koristite navigacione tastere koje ste prethodno podesili prema sopstvenom nahodjenju kako biste pristupili željenim funkcijama.

OK taster - Pritisnite ovaj taster da biste potvrdili željenu operaciju i ušli u glavni meni.

Brojevi - Koristite ove tastere kako biste pozvali željeni broj ili unosili brojeve i slova prilikom pisanja teksta. Kada je telefon u standby modu, dugim pritiskom na taster nula (0) aktivirate led baterijsku lampu.

Taster „zvjezdica“* - U standby modu pritisnite i zadržite ovaj taster kako biste napisali „+“, a u kombinaciji sa lijevim tasterom otključajte i zaključajte tastaturu telefona. Prilikom korišćenja FM radija, ovim tasterom stišavate zvuk.

Taster „taraba“ # - U standby modu pritisnite i zadržite ovaj taster kako biste mjenjali podešavanja između opšteg i moda sastanka. Prilikom korištenja FM radija ovim tasterom pojačavate zvuk.

POZIV

Dok je uređaj u standby modu unesite željeni broj i pritisnite Taster prijema poziva kako biste pozvali sa SIM1 ili SIM2. Za prekidanje poziva pritisnite taster prekida poziva.

IMENIK

Imenik uređaja može da sačuva do 500 brojeva, dok kapacitet SIM kartice zavisi od toga kakvu karticu obezbeđuje mobilni operater. Da biste dobili ovu informaciju, molimo vas da kontaktirate svog mobilnog operatera.

LOGOVI POZIVA

Da biste ušli u Logove poziva pritisnite Taster prijema poziva ili u Glavnom meniju pogledajte svoje propuštene i primljene pozive, a zatim po želji resetujte ili obrišite postojeće logove i tajmere dužine poziva.

PORUKE

Prilikom ulaska u ovaj meni otvoriće vam se opcije pisanja poruka, pristupa postojećim, započetim ili poslatim porukama, kao i SMS podešavanja. Broj poruka koje možete da sačuvate ograničen je memorijom čiji status možete da proverite u SMS podešavanjima.

PROFILI

Tesla Feature 3 dolazi sa nekoliko različitih profila (Opšti, Tihi, Glasni, Headset, BT) koje

možete da prilagodite sopstvenim zahtjevima mjenjajući opcije poput melodije zvona.

AUDIO PLEJER

Otvorite Audio plejer i pritisnite Lijevi taster da pristupite opcijama za dodavanje i uklanjanje sadržaja ili pristupa podešavanjima.

IGRICE

Tesla Feature 3 dolazi sa dvije igrice - F1 Race i Snake.

ALATKE

Funkcija Alatki sadrži opcije poput LED baterijske lampe, Kalendara, Bluetooth-a, Alarma, Časovnika globalnog vremena, Digitrona i Konverzije mera.

KAMERA

Sočivo kamere nalazi se na zadnjem dijelu uređaja, dok prednji ekran telefona služi za pregled slika. U kameri postoje opcije podešavanja, a sve fotografije se bilježe u JPG formatu. Ukoliko je memorija telefona popunjena i uređaj ne želi da prihvati nove fotografije, molimo vas da oslobodite skladišni prostor tako što ćete

obrisati stare fotografije koristeći Fajl menadžer. Prilikom gledanja slika na svom PC-ju molimo vas da obezbjedite odgovarajući softver za pregled.

MULTIMEDIJA

Video recorder

Pritisnite OK taster da biste pokrenuli video snimanje. Dužina snimka zavisi isključivo od slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Otvorite podešavanja kako biste mjenjali slijedeće opcije: „Prebaci na kameru“, „Podešavanja video rekordera“, „Podešavanja video snimanja“ i „Skladištenje“.

Video plejer

Po ulasku u aplikaciju video plejera pritisnite lijevi taster da biste pristupili opcijama: „Pokreni“, „Pošalji“, „Promjeni ime“, „Obriši“, „Obriši sve fajlove“ i „Skladišti“.

Pregledač slika

Po ulasku u aplikaciju Pregledača slika pritisnite lijevi taster da bi pristupili opcijama: „Pogledaj“, „Pošalji“, „Koristi kao“, „Promjeni ime“, „Obriši“, „Skladišti“ i „Informacije o slici“.

FM radio

Da biste podesili aplikaciju FM Radija koristite slijedeće opcije: „Lista kanala“, „Ručno

podešavanje", „Auto traženje", „Podešavanja", „Snimi" i „Lista fajlova".

Snimač zvuka

Po ulasku u aplikaciju Snimač zvuka pritisnite lijevi taster kako biste pristupili opcijama: „Novi snimak" i „Lista".

PODEŠAVANJA

U ovom meniju možete da pronađete podešavanja za SIM1/SIM2 kartice, kao i Napredna podešavanja sa opcijama: Crna lista, Auto log poziva, Auto ponovno pozivanje, Notifikacija tajmera poziva, Odbijanje putem SMS-a i Mod odgovaranja na pozive.

- Po ulasku u sekciju Podešavanja ekrana možete da podešavate opcije Pozadine ekrana, Pozadinskog osvjetljenja ekrana, Osvjetljenja tastature, Pokazivača vremena i datuma i Pokazivača operatera.
- Po ulasku u sekciju Podešavanja telefona možete da podešavate opcije: Datum i vrijeme, Zakazano paljenje i gašenje, Jezici, Željeni način unosa, Skraćenice, Programiranje tastera, Auto ažuriranje vremena, Režim letenja. Mobilni telefon podržava više jezika, a podrazumjevani jezik je engleski.

- Da biste zaštitili svoju privatnost, u Sigurnosnim podešavanjima nalaze se opcije: SIM1/SIM2 sigurnost, Zaključavanje ekrana uz pomoć tastera i automatsko zaključavanje ekrana, Sigurnost telefona, Mobilni tragač i Zaštita podataka.
- Po ulasku u sekciju Podešavanja mreže možete da izaberete mrežu operatera za željenu SIM karticu
- Dual SIM podešavanja: ovo je sekcija gdje možete da podešavate opcije za dvije SIM kartice, u zavisnosti da li želite da ih koristite u isto vrijeme ili samo jednu od njih.
- U opciji Povezanost možete da podesite svoje naloge za podatke.
- Vraćanje na fabrička podešavanja je opcija koju koristite da biste vratili sve svoje opcije na podrazumjevane i obrisali sve podatke sa uređaja. Da biste je pokrenuli ukucajte lozinku: 1234.

FAJL MENADŽER

Fajl menadžer služi za pregled fajlova, kako na telefonu tako i na memorijskoj kartici. Preko Fajl menadžera možete da upravljate slikama, MP3 fajlovima, kao i ostalim fajlovima.

INTERNET

Preko ovog menija omogućava vam se pristup internetu.

SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

Prije upotrebe telefona molimo vas da pročitate sljedeća upozorenja:

1. Ne koristite telefon dok vozite.
2. Čuvajte telefon i njegove dodatke dalje od djece.
3. Mobilni telefoni mogu da utiču na rad medicinskih uređaja poput pejsmejkera i slušnih aparata.
4. Osobe koje imaju aktivne medicinske uređaje trebalo bi da drže telefone na udaljenosti od minimum 15cm od implanata.
5. Trajno oštećenje ili gubitak sluha mogu da nastanu prilikom nepravilnog (visoki tonovi) korištenja slušalica povezanih na telefon.
6. Koristite Hands free sistem sa Bluetooth emiterom niske snage.

TESLA

www.tesla.info