

TESLA

FEATURE 3.1

USER
MANUAL

ENG

BiH

BG

GR

HR

MK

MNE

RO

SLO

SRB

Accessory and software information

Charger

Battery

Software version: Tesla_Feature_3.1_20190812

Software updates will be released by the manufacturer to fix bugs or enhance functions after the product has been released.

All software versions released by the manufacturer have been verified and are still compliant with the related rules.

Product specification

WWAN	Supports Bands (MHz): GSM900: Tx880~915, Rx925~960 GSM1800: Tx1710~1785, Rx1805~1880	Max Power: 32.99 dBm 30.38 dBm
BT	Frequency (MHz): 2402~2480	Max Power: 2.85 dBm



Prevention of hearing loss

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



PHONE LAYOUT

ENG

1	Left soft key
2	Navigation key
3	Dial/Answer key
4	Right soft key
5	Center key
6	End key
7	Keypad
8	LCD Display
9	Receiver
10	Camera
11	Flash light
12	Torch
13	USB connector
14	Earphone connector

INSERT SIM CARD

1. Power off the phone and remove other external power.
2. Take off the back cover and remove the battery of the phone.
3. Insert SIM card into the SIM card slot in the phone.

REMOVE AND INSTALL THE BATTERY

The attached Li-ion battery along with the phone can be used after unpacking. For the first three times, please use up the power and charger it fully for new battery to perform well.

INSTALL THE BATTERY

1. Put the battery in the battery compartment, note that the metal end of the battery should be firstly inserted.
2. Put on the back cover.

REMOVE THE BATTERY

1. Take off the back cover.
2. Put finger on the side finger grip, and then lift up the battery from the finger grip to remove the battery.

CHARGING THE BATTERY

Unplug the charger from the outlet and the phone when not in use. Do not leave a fully-charged handset connected to a charger because overcharging may shorten the lifetime of the battery. If unused, a fully charged battery will lose its charge over time. If the battery is completely discharged, the charging may not start immediately when you plug in the connector. Wait 10 to 15 minutes for the phone to begin charging. Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged. Use only Tesla Charger & Battery.

Note: The actual operation time of a battery varies based on the operation mode, network strength in different places and talk time.

AUDIO PLAYER

The songs you store in the memory card will appear in the audio player. Please check if you have stored the songs in "My Music" folder. You should also check whether default storage is memory card.

BATTERY SAVER

For your battery long standby, you can enter menu-Battery Saver to enable the battery saver mode, this

will make phone's ringtone volume and brightness low and torch will be off.

HOW TO CONTROL VOLUME

When you call any number you can control your volume, press the up & down navigation key to adjust call volume. When you listening music or watch the video you can control volume, press the * and # when listening music.

RESTORE FACTORY SETTINGS

Reset the phone to default values (factory settings). The phone password is required, which is "0000" by default.

SECURITY SETTINGS

When enter the security settings, you can set the phone lock function. The default passcode is "0000", you also can change the passcode by yourself. When set the phone lock on, restart the phone. This work. You have 3 chances to input the passcode. If chances finished, the phone will power off.

APP PROTECT

The Phonebook/call history/Messages/File manager/Multimedia, Set to open, every time need to enter the password into the corresponding function. to enter the main menu interface is set menu to input security code to enter.

SERVICES

To access this menu, enter the Main Menu in the standby mode and then select Internet. You can use the network-related services with this function.

IZGLED TELEFONA

BIH

1	Lijevi višenamjenski taster
2	Navigacioni taster
3	Taster za pozivanje/prijem poziva
4	Desni višenamjenski taster
5	Centralni taster
6	Taster prekida poziva
7	Tastatura
8	LCD displej
9	Prijemnik
10	Kamera
11	Blic
12	Lampa
13	USB priključak
14	Priključak za slušalice

UBACITE SIM KARTICU

1. Isključite telefon i uklonite spoljni izvor napajanja.
2. Uklonite poklopac sa zadnje strane i uklonite bateriju telefona.
3. Ubacite SIM karticu u ležište za SIM karticu u telefonu.

UKLANJANJE I POSTAVLJANJE BATERIJE

Litijum-jonska baterija i telefon se mogu koristiti odmah nakon raspakivanja. Tokom prvih tri punjenja, novu bateriju priključite na struju i u potpunosti napunite kako bi dobro radila.

POSTAVLJANJE BATERIJE

1. Postavite bateriju u ležište za bateriju, vodeći računa da najprije ubacite metalni dio baterije.
2. Postavite poklopac na zadnju stranu uređaja.

UKLANJANJE BATERIJE

1. Uklonite poklopac sa zadnje strane.
2. Postavite prst na urez sa strane, zatim podignite bateriju, kako bi ste je uklonili.

PUNJENJE BATERIJE

Izvučite punjač iz utičnice i iz telefona kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjen uređaj povezan na punjač, jer prekomjerno punjenje može skratiti vijek baterije. Ukoliko se ne koristi, potpuno napunjena baterija će se tokom vremena prazniti. Ukoliko je baterija potpuno potrošena, punjenje možda neće početi odmah po povezivanju na punjač. Sačekajte 10 do 15 minuta da telefon počne da se puni. Bateriju koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjena. Nikad ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Koristite samo Tesla punjač i bateriju.

Napomena: Realno trajanje baterije zavisi od režima rada, jačine mreže na različitim mjestima i trajanja razgovora.

AUDIO PLEJER

Pjesme koje sačuvate na memorijskoj kartici će se pojaviti u audio plejeru. Provjerite da li ste pjesme sačuvali u fascikli "Moja muzika". Trebalo bi također da provjerite da li je podrazumjevano mjesto za skladištenje memorijska kartica.

UŠTEDA BATERIJE

Za podešavanje baterije tako da duže vrijeme bude u režimu pripravnosti (standby), pristupite meniju - Ušteda baterije da bi ste aktivirali režim uštede baterije, što će utišati melodiju zvona telefona, smanjiti nivo osvjjetljenja i isključiti lampu.

KAKO KONTROLISATI JAČINU ZVUKA

Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom pozivanja bilo kog broja, pritiskom na navigacioni taster gore/dole, čime ćete prilagoditi jačinu zvuka poziva.

Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom slušanja muzike ili gledanja video zapisa, pritiskom na tastere * i # dok slušate muziku.

POVRATAK NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

Vratite telefon na podrazumjevane vrijednosti (fabrička podešavanja). Podrazumjevana lozinka telefona, koja je neophodna, glasi „0000“.

SIGURNOSNA PODEŠAVANJA

Nakon što pristupite sigurnosnim podešavanjima, možete podesiti funkciju zaključavanja telefona.

Podrazumjevana lozinka glasi „0000“, a možete je i sami promijeniti. Nakon što aktivirate zaključavanje telefona, ponovo ga pokrenite. Po pokretanju, imate tri pokušaja da unesete lozinku. Ukoliko iskoristite sve pokušaje, telefon će se isključiti.

APLIKACIJA ZA ZAŠTITU

Podesite funkcije Telefonski imenik/Istorija poziva/ Poruke/ Menadžer datoteka/Multimedija tako da se pokrenu samo kada unesete lozinku za odgovarajuću funkciju. Podesite telefon tako da morate unijeti sigurnosni kod kako bi ste pristupili interfejsu glavnog menija.

USLUGE

Kako bi ste pristupili ovom meniju, najprije morate pristupiti Glavnom meniju u okviru režima pripravnosti (standby), a zatim izaberite opciju Internet. Pomoću ove funkcije možete koristiti usluge koje se odnose na mreže.

БУТОНИ НА ТЕЛЕФОНА

BG

1	Ляв бутон
2	Навигационен бутон
3	Бутон за набиране / отговор
4	Десен бутон
5	Централен бутон
6	Бутон за „край“
7	Клавиатура
8	ЛСД дисплей
9	Приемник
10	Камера
11	Светкавица
12	Фенер
13	USB порт
14	Порт за слушалки

ПОСТАВЯНЕ НА SIM КАРТАТА

1. Изключете телефона и отстранете друго външно захранване.
2. Свалете задния капак и извадете батерията на телефона.
3. Поставете SIM картата в слота за SIM карта в телефона.

ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Прикачената Li-ion батерия заедно с телефона може да се използва след разопаковане.

Първите три пъти, моля, използвайте напълно захранването и го заредите, за да може нова батерия да работи добре.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Поставете батерията в отделението за батерията, имайте предвид, че първо трябва да се постави металния край на батерията.
2. Поставете задния капак.

ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Свалете задния капак.
2. Поставете пръст върху страничния захват на пръста и след това повдигнете батерията от ръкохватката, за да отстраните батерията.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Изключете зарядното от контакта и телефона, когато не го използвате. Не оставяйте напълно устройството свързано към зарядно, тъй като презареждането може да съкрати живота на батерията. Ако не се използва, напълно заредена батерия ще загуби зареждането си с течение на времето. Ако батерията е напълно разрежена, зареждането може да не започне веднага, когато включите конектора. Изчакайте 10 до 15 минути телефонът да започне да се зарежда. Използвайте батерията само по предназначение. Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. Използвайте само зарядно устройство и батерия на Tesla.

Забележка: Действителното време на работа на батерията варира в зависимост от режима на работа, силата на мрежата на различни места и времето на разговор.

АУДИО ПЛЕЙЪР

Песните, които съхранявате в картата с памет, ще се появят в аудио плейъра. Моля, проверете дали сте запазили песните в папката "My Music". Трябва също да проверите дали паметта по подразбиране е карта с памет.

ПЕСТЕНЕ НА БАТЕРИЯТА

За дълъг режим на готовност на батерията можете да влезете в менюто - Захранване на батерията, за да активирате режима за пестене на батерията, това ще направи силата на звука на звънене и яркостта на телефона по-ниска и фенера ще бъде изключен.

КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА

Когато се обадите на произволен номер, можете да контролирате силата на звука, натиснете навигационния бутон нагоре и надолу, за да коригирате силата на звука. Когато слушате музика или гледате видеоклипа, можете да контролирате силата на звука, натиснете * и #, когато слушате музика.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Нулирайте телефона до стойностите по подразбиране (фабрични настройки). Изисква се паролата за телефона, която по подразбиране е „0000“.

НАСТРОЙКИ НА СИГУРНОСТТА

Когато въведете настройките за защита, можете да зададете функцията за заключване на телефона. По подразбиране парола е “0000”, вие също можете да промените паролата. Когато включите заключването на телефона, рестартирайте телефона. Тази работа. Имате 3 шанса да въведете парола. Ако шансовете приключат, телефонът ще се изключи.

ЗАЩИТА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Телефонния указател / история на разговорите / Съобщения / Мениджър на файлове / Мултимедия, Задайте за отваряне всеки път, когато трябва да въведете паролата в съответната функция. за да влезете в интерфейса на главното меню е зададено меню за въвеждане на код за защита, който да въведете.

УСЛУГИ

За достъп до това меню, въведете Главното меню в режим на готовност и след това изберете Интернет. Можете да използвате мрежата-Свързани услуги с тази функция.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

GR

1	Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών
2	Πλήκτρο πλοήγησης
3	Πλήκτρο κλήσης/απάντησης
4	Δεξιό πλήκτρο λειτουργιών
5	Κεντρικό πλήκτρο
6	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης
7	Πληκτρολόγιο
8	Οθόνη LCD
9	Δέκτης
10	Κάμερα
11	Φλας
12	Φακός
13	Υποδοχή USB
14	Υποδοχή ακουστικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε οποιαδήποτε εξωτερική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλέφωνο.
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM του τηλεφώνου.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που παραδίδεται με το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Για να έχει καλή απόδοση η νέα μπαταρία, τις πρώτες τρεις φορές που θα τη χρησιμοποιήσετε αφήστε τη να εκφορτιστεί εντελώς και κατόπιν φορτίστε την πλήρως.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή μπαταρίας. Σημειώστε ότι το μεταλλικό άκρο της μπαταρίας θα πρέπει να εισαχθεί πρώτο.
2. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Βάλτε το δάκτυλό σας στην πλευρική εγκοπή και, στη συνέχεια, ανασηκώστε την μπαταρία από την πλευρική εγκοπή για να την αφαιρέσετε.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν το τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο, μην το αφήνετε συνδεδεμένο στον φορτιστή, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αν μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί, θα χάσει τη φόρτισή της με την πάροδο του χρόνου. Αν η μπαταρία εκφορτιστεί εντελώς, η φόρτιση μπορεί να μην αρχίσει αμέσως μόλις συνδέσετε τον φορτιστή. Περιμένετε 10 έως 15 λεπτά για να αρχίσει η φόρτιση του τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και μπαταρίες Tesla.

Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μιας μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας, την ισχύ του δικτύου στον χώρο χρήσης και τον χρόνο ομιλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ

Τα τραγούδια που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα μνήμης θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα τραγούδια στον φάκελο «My Music» (Η μουσική μου). Θα πρέπει, επίσης, να βεβαιωθείτε ότι ο προεπιλεγμένος χώρος αποθήκευσης είναι η κάρτα μνήμης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για να παρατείνετε τη διάρκεια αναμονής της μπαταρίας, μπορείτε να μπειτε στο μενού Battery Saver (Εξοικονόμηση μπαταρίας) και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας. Με αυτήν τη ρύθμιση, η ένταση του ήχου κλήσης και η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται, ενώ παράλληλα ο φακός απενεργοποιείται.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ήχου για οποιαδήποτε κλήση. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της κλήσης. Όταν ακούτε μουσική ή παρακολουθείτε βίντεο μπορείτε επίσης να ελέγξετε

την ένταση. Κατά την ακρόαση μουσικής πατήστε τα πλήκτρα * και #.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων (εργοστασιακές ρυθμίσεις). Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου. Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού είναι «0000».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από το μενού ρυθμίσεων ασφαλείας μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000», αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε. Όταν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεφώνου, επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η ρύθμιση. Έχετε 3 προσπάθειες για την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης. Αν οι 3 προσπάθειες ολοκληρωθούν χωρίς επιτυχία, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για να ανοίξουν οι εφαρμογές Phonebook/call history/Messages/File manager/Multimedia

(Επαφές τηλεφώνου/Ιστορικό κλήσεων/Μηνύματα/ Διαχείριση αρχείων/Πολυμέσα), χρειάζεται κάθε φορά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην αντίστοιχη λειτουργία. Για την είσοδο σε αυτά τα μενού, η διεπαφή του κυρίως μενού είναι το καθορισμένο μενού όπου πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, μεταβείτε στο Κύριο μενού σε λειτουργία αναμονής και μετά επιλέξτε «Internet». Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που σχετίζονται με το δίκτυο.

IZGLED TELEFONA

HR

1	Lijeva višenamjenska tipka
2	Navigacijska tipka
3	Tipka za pozivanje/prijem poziva
4	Desna višenamjenska tipka
5	Centralna tipka
6	Tipka za prekid poziva
7	Tipkovnica
8	LCD displej
9	Prijemnik
10	Kamera
11	Blic
12	Lampa
13	USB priključak
14	Priključak za slušalice

UBACITE SIM KARTICU

1. Isključite telefon i uklonite vanjski izvor napajanja.
2. Uklonite poklopac sa zadnje strane i uklonite bateriju telefona.
3. Ubacite SIM karticu u ležište za SIM karticu u telefonu.

UKLANJANJE I POSTAVLJANJE BATERIJE

Litijum-jonska baterija i telefon se mogu koristiti odmah nakon raspakiravanja. Tokom prva tri punjenja, novu bateriju priključite na struju i u potpunosti napunite kako bi dobro radila.

POSTAVLJANJE BATERIJE

1. Postavite bateriju u ležište za bateriju, vodeći računa da prvo ubacite metalni dio baterije.
2. Postavite poklopac na zadnju stranu uređaja.

UKLANJANJE BATERIJE

1. Uklonite poklopac sa zadnje strane.
2. Postavite prst na urez sa strane, zatim podignite bateriju, kako biste je uklonili.

PUNJENJE BATERIJE

Izvucite punjač iz utičnice i iz telefona kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjen uređaj povezan na punjač, jer prekomjerno punjenje može skratiti vijek baterije. Ukoliko se ne koristi, potpuno napunjena baterija će se tokom vremena prazniti. Ukoliko je baterija potpuno potrošena, punjenje možda neće početi odmah po povezivanju na punjač. Pričekajte 10 do 15 minuta da se telefon počne puniti. Bateriju koristite isključivo u svrhu za koju je namjenjena. Nikad ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Koristite samo Tesla punjač i bateriju.

Napomena: Realno trajanje baterije ovisi od režima rada, jačine mreže na različitim mjestima i trajanja razgovora.

AUDIO PLAYER

Pjesme koje pohranite na memorijskoj kartici će se pojaviti u audio playeru. Provjerite da li ste pjesme spremili u datoteku "Moja glazba". Trebalo bi također provjeriti da li je podrazumjevano mjesto za pohranjivanje memorijska kartica.

UŠTEDA BATERIJE

Za podešavanje baterije tako da duže vrijeme bude u režimu pripravnosti (standby), pristupite meniju - Ušteda baterije da biste aktivirali režim uštede baterije, što će utišati melodiju zvona telefona, smanjiti nivo osvjetljenja i isključiti svjetiljku.

KAKO KONTROLIRATI JAČINU ZVUKA

Jačinu zvuka možete kontrolirati prilikom pozivanja bilo kog broja, pritiskom na navigacijsku tipku gore/dolje, gdje ćete prilagoditi jačinu zvuka poziva. Jačinu zvuka možete kontrolirati prilikom slušanja glazbe ili gledanja video zapisa, pritiskom na tipke * i # dok slušate glazbu.

POVRATAK NA TVORNIČKA PODEŠAVANJA

Vratite telefon na podrazumjevanje vrijednosti (tvornička podešavanja). Podrazumjevana lozinka telefona, koja je neophodna, glasi „0000“.

SIGURNOSNA PODEŠAVANJA

Nakon što pristupite sigurnosnim podešavanjima, možete podesiti funkciju zaključavanja telefona.

Podrazumjevana lozinka glasi „0000“, a možete je i sami promijeniti. Nakon što aktivirate zaključavanje telefona, ponovo ga pokrenite. Po pokretanju, imate tri pokušaja da unesete lozinku. Ukoliko iskoristite sve pokušaje, telefon će se isključiti.

APLIKACIJA ZA ZAŠTITU

Podesite funkcije Telefonski imenik/Povijest poziva/ Poruke/ Menadžer datoteka/Multimedija tako da se pokrenu samo kada unesete lozinku za odgovarajuću funkciju. Podesite telefon tako da morate unjeti sigurnosni kod kako biste pristupili sučelju glavnog menija.

USLUGE

Kako biste pristupili ovom meniju, najprije morate pristupiti Glavnom meniju u okviru režima pripravnosti (standby), a zatim izaberite opciju Internet. Pomoću ove funkcije možete koristiti usluge koje se odnose na mreže.

ИЗГЛЕД НА ТЕЛЕФОНОТ

МК

1	Лево повеќенаменско копче
2	Навигациско копче
3	Копче за повик/прием на повици
4	Десно повеќенаменско копче
5	Централно копче
6	Копче за прекин на разговорот
7	Тастатура
8	LCD дисплеј
9	Приемник
10	Камера
11	Блиц
12	Светилка
13	USB приклучок
14	Приклучок за слушалки

ВМЕТНЕТЕ ЈА SIM КАРТИЧКАТА

1. Исклучете го телефонот и отстранете го надворешниот извор на напојување.
2. Извадете го капачето од задната страна и отстранете ја батеријата на телефонот.
3. Вметнете ја SIM картичката во слотот за SIM картичка во телефонот.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Литиум-јонската батерија и телефонот може да се користат веднаш по отпакувањето. За време на првите три полнења новата батерија полнете ја целосно за да работи добро.

ПОСТАВУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

1. Поставете ја батеријата во лежиштето за батеријата водејќи сметка да најпрвин го вметнете металниот дел на батеријата.
2. Поставете го капачето на задната страна на уредот.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

1. Извадете го капачето од задната страна.

2. Поставете прст на изрезот од страна, потоа подигнете ја батеријата за да ја отстраните.

ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Извлечете го полначот од штекерот и од телефонот кога не се користи. Не оставајте целосно наполнет уред на полнач бидејќи прекумерното полнење може да го скрати животниот век на батеријата.

Доколку не се користи целосно наполнетата батерија ќе се испразни со тек на време. Доколку батеријата е целосно испразнета полнењето може да не започне веднаш по поврзување со полнач. Причекајте 10 до 15 минути да почне телефонот да се полни. Батеријата користете ја исклучиво за нејзината намена. Никогаш не користете оштетен полнач или батерија. Користете само Tesla полнач и батерија.

Забелешка: Реалното траење на батеријата зависи од режимот на работа, јачината на мрежата на различни места и од траење на разговорите.

АУДИО РЕПРОДУКЦИЈА

Песните кои ги чувате на мемориската картичка ќе се појават во аудио листата. Проверете

дали песните се сочувани во фолдерот “Моја музика”. Исто така би требало да проверите дали мемориската картичка е подесената локација за сочувување.

ЗАШТЕДА НА БАТЕРИЈАТА

За подесување на батеријата да биде подолго време во режим на мирување (standby), пристапете во менито – Заштеда на батеријата за да го активирате режимот на заштеда на батеријата, што ќе ја намали мелодијата на свонење на телефонот, ќе го намали нивото на осветлување и ќе ја исклучи светилката.

КАКО ДА ЈА КОНТРОЛИРАТЕ ЈАЧИНАТА НА ЗВУК

Јачината на звук може да ја контролирате со повикување на било кој број со притискање на навигациското копче горе/доле, со што ќе ја прилагодите јачината на звукот на повикот. Јачината на звукот може да ја контролирате за време на слушање музика или гледање на видео запис со притискање на копчињата * и # додека слушате музика.

ВРАЌАЊЕ НА ФАБРИЧКИ ПОДЕСУВАЊА

Вратете го телефонот на фабричките вредности (фабрички подесувања). Фабричката лозинка на телефонот, која е неопходна, е „0000“.

СИГУРНОСНИ ПОДЕСУВАЊА

Откако ќе пристапите до сигурносните подесувања, може да ја подесите функцијата за заклучување на телефонот. Фабричката лозинка е „0000“, а истата може и сами да ја смените. Откако ќе активирате заклучување на телефонот вклучете го повторно. По вклучувањето имате три обиди да ја внесете лозинката. Доколку ги искористите сите обиди телефонот ќе се иклучи.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА

Подесете ги функциите Телефонски именик/Историја на повици/Пораки/Менаџер на датотеки/Мултимедија така да се активираат само доколку ја внесете лозинката за соодветната функција. Подесете го телефонот да бара сигурносен код за пристап до интерфејсот на главното мени.

УСЛУГИ

За да пристапите до ова мени, најпрвин мора да пристапите до Главното мени во рамки на режимот на мирување (standby), а потоа да ја одберете опцијата Internet. Со помош на оваа функција може да користите услуги кои се однесуваат на мрежата.

IZGLED TELEFONA

MNE

1	Lijevi višenamjenski taster
2	Navigacioni taster
3	Taster za pozivanje/prijem poziva
4	Desni višenamjenski taster
5	Centralni taster
6	Taster prekida poziva
7	Tastatura
8	LCD displej
9	Prijemnik
10	Kamera
11	Blic
12	Lampa
13	USB priključak
14	Priključak za slušalice

UBACITE SIM KARTICU

1. Isključite telefon i uklonite spoljni izvor napajanja.
2. Uklonite poklopac sa zadnje strane i uklonite bateriju telefona.
3. Ubacite SIM karticu u ležište za SIM karticu u telefonu.

UKLANJANJE I POSTAVLJANJE BATERIJE

Litijum-jonska baterija i telefon se mogu koristiti odmah nakon raspakivanja. Tokom prva tri punjenja, novu bateriju priključite na struju i u potpunosti napunite kako bi dobro radila.

POSTAVLJANJE BATERIJE

1. Postavite bateriju u ležište za bateriju, vodeći računa da najprije ubacite metalni dio baterije.
2. Postavite poklopac na zadnju stranu uređaja.

UKLANJANJE BATERIJE

1. Uklonite poklopac sa zadnje strane.
2. Postavite prst na urez sa strane, zatim podignite bateriju, kako bi je uklonili.

PUNJENJE BATERIJE

Izvučite punjač iz utičnice i iz telefona kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjen uređaj povezan na punjač, jer prekomjerno punjenje može skratiti vijek baterije. Ukoliko se ne koristi, potpuno napunjena baterija će se tokom vremena prazniti. Ukoliko je baterija potpuno potrošena, punjenje možda neće početi odmah po povezivanju na punjač. Sačekajte 10 do 15 minuta da telefon počne da se puni. Bateriju koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjena. Nikad ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Koristite samo Tesla punjač i bateriju.

Napomena: Realno trajanje baterije zavisi od režima rada, jačine mreže na različitim mjestima i trajanja razgovora.

AUDIO PLEJER

Pjesme koje sačuvate na memorijskoj kartici će se pojaviti u audio plejeru. Provjerite da li ste pjesme sačuvali u fascikli "Moja muzika". Trebalo bi također da provjerite da li je podrazumijevano mjesto za skladištenje memorijska kartica.

UŠTEDA BATERIJE

Za podešavanje baterije tako da duže vrijeme bude u režimu pripravnosti (standby), pristupite meniju - Ušteda baterije da bi aktivirali režim uštede baterije, što će utišati melodiju zvona telefona, smanjiti nivo osvjetljenja i isključiti lampu.

KAKO KONTROLISATI JAČINU ZVUKA

Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom pozivanja bilo kog broja, pritiskom na navigacioni taster gore/dolje, čime ćete prilagoditi jačinu zvuka poziva.

Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom slušanja muzike ili gledanja video zapisa, pritiskom na tastere * i # dok slušate muziku.

POVRATAK NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

Vratite telefon na podrazumijevane vrijednosti (fabrička podešavanja). Podrazumijevana lozinka telefona, koja je neophodna, glasi „0000“.

SIGURNOSNA PODEŠAVANJA

Nakon što pristupite sigurnosnim podešavanjima, možete podesiti funkciju zaključavanja telefona.

Podrazumijevana lozinka glasi „0000“, a možete je i sami promijeniti. Nakon što aktivirate zaključavanje telefona, ponovo ga pokrenite. Po pokretanju, imate tri pokušaja da unesete lozinku. Ukoliko iskoristite sve pokušaje, telefon će se isključiti.

APLIKACIJA ZA ZAŠTITU

Podesite funkcije Telefonski imenik/Istorija poziva/ Poruke/ Menadžer datoteka/Multimedija tako da se pokrenu samo kada unesete lozinku za odgovarajuću funkciju. Podesite telefon tako da morate unijeti sigurnosni kod kako bi ste pristupili interfejsu glavnog menija.

USLUGE

Kako biste pristupili ovom meniju, najprije morate pristupiti Glavnom meniju u okviru režima pripravnosti (standby), a zatim izaberite opciju Internet. Pomoću ove funkcije možete koristiti usluge koje se odnose na mreže.

DESIGN TELEFON

RO

1	Tasta stânga
2	Tasta de navigare
3	Tasta de răspuns
4	Tasta dreapta
5	Tasta centrală
6	Tastă de închidere
7	Tastatură
8	Ecran LCD
9	Receptor
10	Camera
11	Bliț
12	Lanterna
13	Conector USB
14	Conector căști

INSERAȚI CARTEL SIM

1. Opriti telefonul și eliminați altă sursă externă de curent.
2. Scoateți capacul din spate și scoateți bateria telefonului.
3. Inserați cartela SIM în slotul pentru cartela SIM a telefonului.

SCOATEȚI ȘI INSTALAȚI BATERIA

Bateria Li-ion atașată împreună cu telefonul poate fi utilizată după despachetare. Pentru primele trei utilizări, vă rugăm să utilizați energia și încărcătorul pentru ca bateria nouă să funcționeze corespunzător.

INSTALAREA BATERIEI

1. Puneți bateria în compartimentul pentru acumulator, rețineți că trebuie introdus mai întâi capătul metalic al bateriei.
2. Puneți capacul la loc.

ÎNDEPĂRTAȚI BATERIA

1. Scoateți capacul din spate
2. Puneți degetul pe mânerul lateral, apoi ridicați bateria de pe mâner pentru a scoate bateria.

SCHIMBAREA BATERIEI

Deconectați încărcătorul de la priză și de la telefon atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un receptor încărcat complet conectat la un încărcător deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei. Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet își pierde încărcarea în timp. Dacă bateria este complet descărcată, este posibil ca încărcarea să nu pornească imediat când conectați conectorul. Așteptați 10-15 minute pentru ca telefonul să înceapă să se încarce. Utilizați bateria numai în scopul dorit. Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată. Utilizați numai încărcătorul Tesla.

Notă: Timpul real de funcționare al unei baterii variază în funcție de modul de funcționare, puterea rețelei în locuri diferite și timpul de convorbire.

CASETOFON

Melodiile pe care le stocați pe cartela de memorie vor apărea în playerul audio. Verificați dacă ați stocat melodiile în dosarul "Muzica mea". De asemenea, trebuie să verificați dacă stocarea implicită este un card de memorie.

ECONOMISIREA BATERIEI

Pentru starea de standby a bateriei, puteți intra în meniul "Economizor de energie" pentru a activa modul de economisire a bateriei, aceasta va face volumul soneriei telefonului și luminozitatea scăzută, iar lanterna va fi oprită.

CUM SĂ CONTROLAȚI VOLUMUL

Când apăsați un număr, puteți controla volumul, apăsați tasta de navigare sus / jos pentru a ajusta volumul apelurilor. Când ascultați muzică sau vizionați videoclipul puteți controla volumul, apăsați pe * și pe # atunci când ascultați muzică.

REVENIȚI LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Resetați telefonul la valorile implicite (setările din fabrică). Este necesară parola telefonului, care este implicit "0000".

SETĂRI DE SECURITATE

Când introduceți setările de securitate, puteți seta funcția de blocare a telefonului. Codul de acces implicit este "0000", de asemenea, puteți schimba codul de acces singur. Când setați blocarea telefonului, reporniți telefonul. Aveți 3 șanse să

introduceți codul de trecere. Dacă s-au terminat șansele, telefonul se va opri.

PROTECȚIA APLICAȚIILOR

Agenda telefonică / Istoric apeluri / Mesaje / Manager fișiere / Multimedia. Setați pentru a deschide, de fiecare dată când trebuie să introduceți parola în funcția corespunzătoare. Pentru a intra în interfața meniului principal este setat meniul pentru introducerea a codului de securitate pentru a fi accesat

SERVICII

Pentru a accesa acest meniu, accesați Meniu principal în modul de așteptare și apoi selectați Internet. Puteți utiliza funcția de rețea - Servicii conexe cu această funcție.

POSTAVITEV TELEFONA

SLO

1	Leva izbirna tipka
2	Navigacijska tipka
3	Tipka za klic/Sprejem klica
4	Desna izbirna tipka
5	Centralni gumb
6	Tipka za prekinitev klica
7	Tipkovnica
8	LCD ekran
9	Sprejemnik
10	Kamera
11	Bliskavica
12	Lučka
13	USB priključek
14	Priključek za slušalke

VSTAVITE SIM KARTICO

1. Izklopite telefon in ga odklopite iz napajanja.
2. Odstranite zadnji pokrov in odstranite baterijo telefona.
3. Vstavite kartico SIM v ležišče.

ODSTRANJEVANJE IN NAMESTITEV BATERIJE

Litij-ionsko baterijo in telefon lahko uporabite takoj. Priporočljivo je, da prva tri polnjenja opravite v celoti in s tem zagotovite nemoteno delovanje baterije.

NAMESTITEV BATERIJE

1. Baterijo postavite v ležišče in pri tem pazite, da najprej vstavite kovinski del.
2. Namestite zaščitni pokrov na hrbtni strani.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE

1. Odstranite zaščitni pokrov na hrbtni strani.
2. Postavite noht v zarezo na strani, nato dvignite baterijo in jo odstranite.

POLNJENJE BATERIJE

Kadar polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz

vtičnice in telefona. Ne puščajte popolnoma napolnjene naprave povezane s polnilnikom, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če telefona ne uporabljate, se bo popolnoma napolnjena baterija sčasoma izpraznila. Če je baterija popolnoma izpraznjena, se polnjenje telefona morda ne bo začelo takoj po priključitvi na polnilnik. Počakajte 10 do 15 minut, da se telefon začne polniti. Baterijo uporabljajte v skladu z njenim namenom. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali baterije. Uporabljajte samo originalen Teslin polnilec ali baterijo.

Opomba: Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od načina delovanja, moči omrežja na različnih lokacijah in trajanja pogovora.

PREDVAJALNIK ZVOKA

Pesmi, ki jih shranite na pomnilniško kartico, se prikažejo v avdio predvajalniku. Prepričajte se, da ste skladbe shranili v mapo »Moja glasba«. Preverite tudi, ali je privzeta lokacija za shranjevanje pomnilniška kartica.

VARČEVANJE Z BATERIJO

Nastavitev baterije, da bi dalj časa ostala v stanju pripravljenosti (standby), vklopite meni- Varčevanje

z baterijo in aktivirajte. Ta nastavitev bo znižala moč zvonjenja telefona, znižala nivo osvetlitve in izklopila lučko.

NASTAVITVE GLASNOSTI

Glasnost lahko nastavljate med klicanjem s pritiskom na navigacijsko tipko gor / dol. Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov nastavljate glasnost s pritiskom na * in #.

PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Ponastavite telefon na tovarniške privzete nastavitve. Privzeto geslo za telefon je "0000".

VARNOSTNE NASTAVITVE

V meniju varnostnih nastavitve lahko nastavite funkcijo zaklepanja telefona. Privzeto geslo je "0000" in ga lahko spreminjate. Po aktivaciji zaklepanja telefon ponovno zaženite. Ob zagonu imate tri poskuse za vnos gesla. Če izkoristite vse poizkuse, se bo telefon izklopil.

ZAŠČITA

Prilagodite Telefonski imenik / Zgodovina klicev / Sporočila / Upravitelj datotek / Večpredstavnost (Multimedija), da se zažene samo, če vnesete geslo za željeno aplikacijo. Telefon lahko nastavite tako, da morate vnesti zaščitno kodo za dostop do glavnega menija.

STORITVE

Za dostop do menija najprej odprite Glavni meni v načinu pripravljenosti (standby) in izberite opcijo Internet. S to funkcijo lahko koristite storitve povezane z omrežjem.

IZGLED TELEFONA

SRB

1	Levi višenamenski taster
2	Navigacioni taster
3	Taster za pozivanje/prijem poziva
4	Desni višenamenski taster
5	Centralni taster
6	Taster prekida poziva
7	Tastatura
8	LCD displej
9	Prijemnik
10	Kamera
11	Blic
12	Lampa
13	USB priključak
14	Priključak za slušalice

UBACITE SIM KARTICU

1. Isključite telefon i uklonite spoljni izvor napajanja.
2. Uklonite poklopac sa zadnje strane i uklonite bateriju telefona.
3. Ubacite SIM karticu u ležište za SIM karticu u telefonu.

UKLANJANJE I POSTAVLJANJE BATERIJE

Litijum-jonska baterija i telefon se mogu koristiti odmah nakon raspakivanja. Tokom prva tri punjenja, novu bateriju priključite na struju i u potpunosti napunite kako bi dobro radila.

POSTAVLJANJE BATERIJE

1. Postavite bateriju u ležište za bateriju, vodeći računa da najpre ubacite metalni deo baterije.
2. Postavite poklopac na zadnju stranu uređaja.

UKLANJANJE BATERIJE

1. Uklonite poklopac sa zadnje strane.
2. Postavite prst na urez sa strane, zatim podignite bateriju, kako biste je uklonili.

PUNJENJE BATERIJE

Izvučite punjač iz utičnice i iz telefona kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjen uređaj povezan na punjač, jer prekomerno punjenje može skratiti vek baterije. Ukoliko se ne koristi, potpuno napunjena baterija će se tokom vremena prazniti. Ukoliko je baterija potpuno potrošena, punjenje možda neće početi odmah po povezivanju na punjač. Sačekajte 10 do 15 minuta da telefon počne da se puni. Bateriju koristite isključivo u svrhu za koju je namenjena. Nikad ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Koristite samo Tesla punjač i bateriju.

Napomena: Realno trajanje baterije zavisi od režima rada, jačine mreže na različitim mestima i trajanja razgovora.

AUDIO PLEJER

Pesme koje sačuvate na memorijskoj kartici će se pojaviti u audio plejeru. Proverite da li ste pesme sačuvali u fascikli "Moja muzika". Trebalo bi takođe da proverite da li je podrazumevano mesto za skladištenje memorijska kartica.

UŠTEDA BATERIJE

Za podešavanje baterije tako da duže vreme bude u režimu pripravnosti (standby), pristupite meniju - Ušteda baterije da biste aktivirali režim uštede baterije, što će utišati melodiju zvona telefona, smanjiti nivo osvetljenja i isključiti lampu.

KAKO KONTROLISATI JAČINU ZVUKA

Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom pozivanja bilo kog broja, pritiskom na navigacioni taster gore/dole, čime ćete prilagoditi jačinu zvuka poziva. Jačinu zvuka možete kontrolisati prilikom slušanja muzike ili gledanja video zapisa, pritiskom na tastere * i # dok slušate muziku.

POVRATAK NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

Vratite telefon na podrazumevane vrednosti (fabrička podešavanja). Podrazumevana lozinka telefona, koja je neophodna, glasi „0000“.

SIGURNOSNA PODEŠAVANJA

Nakon što pristupite sigurnosnim podešavanjima, možete podesiti funkciju zaključavanja telefona.

Podrazumevana lozinka glasi „0000“, a možete je i sami promeniti. Nakon što aktivirate zaključavanje telefona, ponovo ga pokrenite. Po pokretanju, imate tri pokušaja da unesete lozinku. Ukoliko iskoristite sve pokušaje, telefon će se isključiti.

APLIKACIJA ZA ZAŠTITU

Podesite funkcije Telefonski imenik/Istorija poziva/ Poruke/ Menadžer datoteka/Multimedija tako da se pokrenu samo kada unesete lozinku za odgovarajuću funkciju. Podesite telefon tako da morate uneti sigurnosni kod kako biste pristupili interfejsu glavnog menija.

USLUGE

Kako biste pristupili ovom meniju, najpre morate pristupiti Glavnom meniju u okviru režima pripravnosti (standby), a zatim izaberite opciju Internet. Pomoću ove funkcije možete koristiti usluge koje se odnose na mreže.

www.tesla.info