

TESLA



ТОСТЕР

TS200BX

Посібник користувача

UA

ENG

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації цього пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації.
- Пристрій призначений виключно для побутового, а не для комерційного застосування!
- Завжди витягайте вилку з розетки, коли не користуєтеся пристроєм, коли приєднуєте додаткові деталі, чистите пристрій або коли виникають неполадки. Перед цим вимикайте пристрій. Тягніть за вилку, а не за кабель.
- Щоб захистити дітей від небезпек, пов'язаних з електричними пристроями, ніколи не залишайте дітей без нагляду поруч із пристроєм. Відповідно, вибирайте місце для пристрою так, щоб діти не мали доступу до пристрою. Стежте за тим, щоб кабель не звисав.
- Регулярно перевіряйте пристрій і кабель на відсутність пошкоджень. У разі виявлення будь-яких пошкоджень пристроєм не можна користуватися.
- Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належним чином уповноваженої особи, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
- Тримайте пристрій і кабель подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи, гострих країв тощо.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду під час його роботи! Вимикайте пристрій, коли не користуєтеся ним, навіть якщо це лише на мить.
- Користуйтеся лише оригінальними аксесуарами.
- Не користуйтеся пристроєм просто неба.
- За жодних обставин не кладіть пристрій у воду чи іншу рідину або не допускайте контакту з ними. Не користуйтеся пристроєм мокрими руками.
- Якщо пристрій став вологим або мокрим, негайно витягніть штепсельну вилку з розетки. Уникайте контакту пристрою з водою.
- Хліб може підгоріти. Тому тостером не можна користуватися поблизу штор або під шторами та іншими займистими матеріалами. Вони повинні перебувати під наглядом.
- Під час роботи пристрою його деякі доступні поверхні можуть бути гарячими. Ніколи не торкайтеся металевих частин пальцями!
- Використовуйте пристрій лише за призначенням.

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ

- Завжди стежте за пристроєм під час його роботи! (Дуже сухий хліб може спалахнути під час підсмажування!) Металеві частини зверху нагріваються! НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!
- Під час першого увімкнення пристрою може з'явитися незначний дим і запах, які походять від нагрівальних елементів і є нешкідливими. Вони зникнуть через 5-10 хвилин після прогрівання.
- Не встановлюйте пристрій поруч із легkozаймистими матеріалами (наприклад, шторами, деревиною тощо)!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підключайте пристрій лише до правильно встановленої та заземленої розетки (220-240 В ~, 50-60 Гц).
2. Щоб налаштувати рівень підсмажування, повертайте регулятор за годинниковою стрілкою від найсвітлішого значення 1- до найтемнішого -7. Якщо ви не впевнені, почніть з меншого значення. Зазвичай оптимальне налаштування перебуває в діапазоні від 4 до 5, з таким рівнем ви отримуєте чудовий хліб.
3. Вставте по одній скибочці хліба в кожен отвір для хліба та опустіть рухома рамку з хлібом за допомогою важеля, доки вона не зафіксується в нижньому положенні.
4. Пристрій почне підсмажувати тости і автоматично вимкнеться після закінчення. Рухома рамка піднімається автоматично.
5. Видаляйте крихти хліба зі знімного лотка в нижній частині пристрою.
6. Перш ніж поставити пристрій на зберігання, зачекайте, поки він охолоне.

Припинення: Для дострокового припинення процесу підсмаження тостів.

Розігрівання: Дає можливість підігріти вже підсмажений хліб або підсмажити недостатньо підсмажений хліб за короткий час без зміни ступеня підрум'янення.

Розморожування: Дає можливість підсмажувати хліб, який був попередньо заморожений.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

- Перед очищенням пристрою витягніть штепсельну вилку з розетки і зачекайте, поки пристрій охолоне.
- Для очищення зовнішніх поверхонь пристрою використовуйте лише злегка вологу тканину.
- Не використовуйте абразивні або агресивні засоби для очищення.
- Витягніть лоток для крихт, видаліть шматочки хліба і встановіть лоток на місце.
- Решту робіт з обслуговування та ремонту повинен виконувати кваліфікований технічний спеціаліст.
- Цей пристрій не призначений для користування особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо користування пристроєм від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно пильнувати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.
- Пристрої не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~ змінного струму

Частота: 50 / 60 Гц

Електрична потужність: 700W-850W

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій вживаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збирання вживаних пристроїв або зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій. Магазин може прийняти цей пристрій для екологічно безпечної переробки.

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торгівельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення. гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потраплення всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтри для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо. Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією. Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

Household Use only.

Read this instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- Before commissioning this device, please read the instruction manual carefully.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device beforehand. Pull on the plug, not on the cable.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and suchlike.
- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Use only original accessories.
- Do not use the device outdoors .
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands .
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately . Do not reach into the water.
- Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, They must be watched.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Never touch the metal parts with your fingers!
- Use the device only for the intended purpose.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS APPLIANCE

- Always watch the unit while it is being used! (Very dry bread can start to burn when being toasted!)
- The metal parts on top will be heating up! DANGER OF BURNS!
- When first time to use the unit , there will be slightly smoke and smell come out , they are from the heating elements and harmless . it will disappear after 5-10mins dry baking .
- Do not set up the unit next to inflammable objects (e.g. curtains, wood, etc.)

OPERATION

1. Only connect the unit to a properly installed and earthed power socket (220-240 volts ~, 50Hz - 60Hz).
2. To set the toasting level turn the selector clockwise from the lightest setting 1- to the darkest setting -7. If you are not sure, start with a lower setting . Normally our golden setting will between setting 4-5, you will get an excellent bread with this levels.
3. Insert one slice of bread per toasting slot and lower the slot with the lever until it snaps into place.
4. The unit starts to toast and switches off automatically at the end. The slide pops up automatically.
5. Cleaning the bread crumbs by the removable tray on the bottom of unit .
6. Allow the unit to cool down before you put it away.

Cancel: For the anticipated stopping of the toasting procedure.

Reheat: It allows you to reheat already toasted bread or to toast bread which is not toasted enough

during a short time without modifying the browning degree.

Defrost: it allows you to toast the bread that has been frozen beforehand.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Pull the mains plug out of the mains socket before you clean the unit and allow the unit to cool down.
- Only use a slightly damp cloth to clean the outside of the unit.
- Do not use abrasive or aggressive cleaners.
- Pull the crumb tray out, remove any bits of bread and put the tray back in.
- All other maintenance and repair should be performed by a qualified technician.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: AC 220V - 240V~

Frequency: 50Hz-60Hz

Power: 700W-850W

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, they can take this product for environmental safe recycling

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	TS200BX	Toaster

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonized standard	Legislative act
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	<i>Electromagnetic Compatibility (EMC)</i> 2014/30/EU
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12: 2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012+EK1- AG2:2018-05 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A2:2019+A14:2019 + A15:2021 EN 62233:2008	<i>Low Voltage Directive (LVD)</i> 2014/35/EU

Information on authorized representative in the EU who has a written mandate from the above stated manufacturer to act on its behalf in carrying out certain tasks required in the applicable Union harmonization legislation including tasks specified under Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020:

Business name of representative in EU:
Address of representative in EU:
E-mail address of representative in EU:

Comtrade Distribucija d.o.o.
 Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia
office@tesla.info

Place and date of issue: Belgrade, 14.03.2024.

Signed for and on behalf of manufacturer:


 (Signature and stamp)

Name of authorized person: Nebojša Lozo
Function of authorized person: General manager

TESLA

TESLA

TESLA

tesla.info