

TESLA

# WASHING MACHINE

WF101590M

## User Manual

ENG

SLO



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

# SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

## **WARNING!**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

## **CAUTION!**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

## **NOTE**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

## **WARNING!**

### **The electric shock!**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. Risk of electric shock!
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

### **Installation location and surrounding**

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.
- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see „Maintenance - Cleaning of drain pump filter“) to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

### **Installation**

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.

- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

### Electrical connection

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the " Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

### WARNING!

- Don't use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

### Water connections

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

### Operation and maintenance

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
- Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

**Transport**

- Before Transport:
  - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
  - Accumulated water shall be drained out of the machine
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.


**INTENDED USE**

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use. Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - Farm houses;
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - Bed and breakfast type environments;
  - Areas for communal use in blocks of flats or in laundrettes.

# INSTALLATION

## Product Description



### NOTE

The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

### Accessories



Transport hole plug



Supply hose  
cold water




Owner's manual

### Installation area

#### WARNING!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture



Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.



### Unpacking the washing machine

#### WARNING!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.



1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


### Remove transport bolts

#### WARNING!


You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.




Close the holes using transport hole plugs

### Levelling the washing machine

#### WARNING!

The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.




1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

## Connect Water Supply Hose



### WARNING!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



### NOTE

Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

## Drain Hose




### WARNING!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1. Put it into the water trough.



2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.



# OPERATIONS

## Quick Start



### CAUTION!

- Before washing, please make sure it's installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program at 90°C without laundry and detergent.




### CALIBRATION

It's recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best performance.


The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

1. Remove all accessories from the drum and close the door;
2. Insert the mains plug to the socket;
3. Switch on the washing machine and press "Delay" and "Temp." simultaneously for 10 seconds until "t19" is displayed;
4. Press ▷|| start the appliance and wait till "\*\*\*\*\*" is displayed.


## 1. Before Washing




Plug in



Open tap



Load



Close door

Add detergent




### NOTE

Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.


## 2. Washing



Power On



Select program



Select function or remain default settings



Start up

## 3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.

## Before Each Washing

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.




Check the care label



Sort laundry according to color and textile type



Take all items out of the pockets



Tie together long textile strips and belts, close zips and button



Put small items into a laundry bag



Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out




**WARNING!**

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

## Detergent Dispenser

- I Prewash detergent
- II Main wash detergent
- ☼ Softener
- ☼ Release button to pull out the dispenser



**CAUTION!**

Detergent only need to be added in "compartment I" after selecting pre-wash function.

| Program    | I | II / ☼ | ☼ |
|------------|---|--------|---|
| Cotton     | ○ | ●      | ○ |
| Synthetic  | ○ | ●      | ○ |
| Mix        | ○ | ●      | ○ |
| Bed Linen  | ○ | ●      | ○ |
| Baby Care  | ○ | ●      | ○ |
| 20°C       |   | ●      | ○ |
| Drum Clean |   |        |   |

| Program       | I | II / ☼ | ☼ |
|---------------|---|--------|---|
| Spin Only     |   |        |   |
| Rinse & Spin  |   |        | ○ |
| Wool          |   | ●      | ○ |
| ECO 40-60     |   | ●      | ○ |
| Sterilization |   | ●      | ○ |
| Quick 15'     |   | ●      | ○ |

● Means must      ○ Means optional

## Detergent Recommendation

| Recommended washing detergent                                      | Wash cycles                       | Washing temp. | Type of laundry and textile  |
|--|-----------------------------------|---------------|--|
| Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners | Cotton, ECO 40-60, Mix, Bed Linen | 20/30/40/60   | White laundry made from boil-proof cotton or linen                 |
| Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners   | Cotton, Mix, Bed Linen            | Cold/20/30/40 | Coloured laundry made from cotton or linen                         |
| Color or mild detergent without optical brighteners                | 20°C, Synthetic                   | 20            | Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials |
| Mild washing detergent   | Synthetic                         | 20/30         | Delicate textiles, silk, viscose                                   |
| Special wool detergent   | Wool                              | 20/30         | Wool   |

### NOTE

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.


Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result


Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

## Control Panel



- 1. Power**  
Product is on/off.
- 2. Start/Pause**  
Press the button to start or pause the washing cycle.
- 3. Option**  
This allows you to select an additional function and will light when selected.
- 4. Programmes**  
Available according to the laundry type.
- 5. Display**  
The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

**A** Display

|           |            |
|-----------|------------|
| Wash Time | Delay Time |
| 125       | 2h         |
| Speed     | Error      |
| 400       | E 30       |
| End       | Temp.      |
| End       | 30         |

**B** Pre Wash**C** Door Lock**D** Child Lock**E** Delay**F** Speed Wash**G** Night Wash**H** Extra Rinse**I** Steam Care**J** Pre Wash-Wash-Rinse-Spin

## Programs

| Program       | Load(kg) | Default Time |
|---------------|----------|--------------|
| Cotton        | 10.0     | 3:39         |
| Synthetic     | 5.0      | 3:18         |
| Mix           | 10.0     | 1:20         |
| Bed Linen     | 10.0     | 1:48         |
| Baby Care     | 10.0     | 1:42         |
| 20°C          | 5.0      | 1:01         |
| Drum Clean    | -        | 1:18         |
| Spin Only     | 10.0     | 0:12         |
| Rinse&Spin    | 10.0     | 0:20         |
| Wool          | 2.0      | 1:07         |
| ECO 40-60     | 10.0     | 3:59         |
| Sterilization | 5.0      | 2:27         |
| Quick 15'     | 2.0      | 0:15         |



The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

| Cycle                   | Nominal capacity in kg | Temperature setting | Cycle duration in h:min | Energy consumption in kWh/cycle | Water consumption in L/cycle | Highest washing temperature °C <sup>1)</sup> | Residual moisture in % / Spin speed in rpm <sup>2)</sup> |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 20°C                    | 5.0                    | 20                  | 1:01                    | 0.195                           | 51                           | 20   | 65% / 1000   |
| Cotton 60°C             | 10.0                   | 60                  | 3:44                    | 1.972                           | 85                           | 60   | 53% / 1500   |
| MIX                     | 10.0                   | 40                  | 1:20                    | 0.871                           | 85                           | 40   | 70% / 800  |
| Quick 15'               | 2.0                    | Cold                | 0:15                    | 0.030                           | 31                           | Cold   | 75% / 800  |
| Bed Linen               | 10.0                   | 40                  | 1:48                    | 0.920                           | 85                           | 40   | 65% / 1000   |
| ECO 40-60 <sup>3)</sup> | 10.0                   | -                   | 3:59                    | 1.015                           | 70.6                         | 38   | 53% / 1450   |
|                         | 5.0                    | -                   | 3:00                    | 0.635                           | 55.3                         | 33   | 53% / 1450   |
|                         | 2.5                    | -                   | 3:00                    | 0.286                           | 38.8                         | 22   | 53% / 1450   |

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- Concerning to EN 60456:2016+A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,  
The EU energy efficiency class is: B  
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.  
Half load for 10.0kg machine:5.0kg.  
Quarter load for 10.0kg machine:2.5kg.

## Programs

Programs are available according to the laundry type.

| Programs      |   |
|---------------|---|
| Cotton        | Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.   |
| Synthetic     | Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending.<br>While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles. |
| Baby Care     | Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.   |
| Mix           | Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.  |
| Bed Linen     | This program is specially designed for washing duvet coats.   |
| 20°C          | 20°C default, can choose cold water.  |
| ECO 40-60     | Default 40°C, not selectable, suitable for laundry washing at about 40°C-60°C.  |
| Quick 15'     | Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.  |
| Sterilization | Keep the washing temperature above 60 degrees for more than 30 minutes, effectively remove harmful bacteria.  |

|            |   |
|------------|---|
| Wool       | Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).  |
| Spin Only  | Extra spin with selectable spin speed.  |
| Rinse&Spin | Extra rinse with spin   |
| Drum Clean | Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need. |

<sup>1)</sup>The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.

<sup>2)</sup>Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.

<sup>3)</sup>The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.







































Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.










Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

### ! CAUTION!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

## Option

| Cycle       | Default Temp. (°C) | Default spin speed in rpm | Additional Functions  |
|-------------|--------------------|---------------------------|---|
| Wash cycles |                    | 1500                      |   |
| Cotton      | 40                 | 1500                      |       |
| Synthetic   | 40                 | 1200                      |        |
| Mix         | 40                 | 800                       |       |
| Bed Linen   | 40                 | 1000                      |        |
| Baby Care   | 60                 | 1000                      |        |
| 20°C        | 20                 | 1000                      |       |
| Drum Clean  | 90                 | --                        |     |
| Spin Only   | --                 | 1000                      |     |
| Rinse&Spin  | --                 | 1000                      |      |

| Cycle         | Default Temp. (°C) | Default spin speed in rpm | Additional Functions  |
|---------------|--------------------|---------------------------|---|
| Wool          | 40                 | 600                       |  ,  ,  |
| ECO 40-60     | --                 | 1500                      |    |
| Sterilization | 70                 | 800                       |  ,  ,  |
| Quick 15'     | --                 | 800                       |  ,    |

### NOTE

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- If an adjustment is not possible for a cycle, the table shows which cycle offers which options for adjustment.

#### Temp.

#### Temp.

When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps: Cold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

#### Speed

#### Speed

When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

#### Delay

#### Delay

Set the Delay function:

- Select a program
- Press the Delay button to choose the time(the delaying time is 0-24 H.)
- Press [Start/Pause] to start the delay operation



Choose the Program



Setting time



Start

To cancel the Delay function, press the "Delay" button before starting the program until the display shows 0 h. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.



#### Pre Wash

Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance. Note: Detergent needs to be added to the compartment I.



#### Extra Rinse

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.



#### Soil Level

The washing time will increase or decrease after you select it.



#### Speed Wash

The function can decrease the washing time.



#### My Cycle

To memory the frequently used programme. After choosing the programme and setting the options, press [Spin] 3 sec. before start to wash. The default setting course is Cotton.



#### Steam Care

Steam Care function can be selected by choose "Cotton", "Mix", "Bed Linen" and "Baby Care". The customers can see the steam in the drum when operate Steam Care function.




### Night Wash

If selected spinspeed is more than 800rpm , then change to 800rpm, meanwhile cancel the button sound.



### Child Lock

This function is meant to keep children from misusing the controls.



Press [Spin] and [Function] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

### ! CAUTION!

When the Child Lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time. Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash for 3 sec.

When the program ends, "CL" and "END" will alternate on the display for 10 sec, then the indicator will flash for 3 sec.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the On/Off button and the Child lock button! Only the simultaneous pressing of the two buttons [Spin] and [Function] can deactivate the Child Lock! Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!



### Mute the buzzer



Choose the Programme

Press the [Temp./rpm] button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

### ! CAUTION!

After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



Press 3 sec. to reload

### Reload

This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum.

The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as below:

1. Wait until the drum stops rotation.
2. The door lock is unlocked.
3. Close the door when the clothes are reloaded and press the [▷||] button.



Press [▷||] 3sec.



Start

Reload the clothes

### ! CAUTION!

Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.

# MAINTENANCES

## Cleaning And Care



### WARNING!

Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

### Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.



### CAUTION!

Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

### Cleaning The Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!



### NOTE

Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

### Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages. Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash. Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.







### Cleaning The Inlet Filter



### NOTE


Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.


1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.






### Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the release [  ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.




Press the release and remove the dispenser drawer



Clean the dispenser drawer and the softener cover under water



Clean the recess with an soft brush



Insert the dispenser drawer


#### NOTE

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


### Cleaning The Drain Pump Filter

#### WARNING!


- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.




Open the lower cover cap



Open the filter by turning to the counter clockwise



Remove extraneous matter



Close the lower cover cap

#### CAUTION!

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

## Troubleshooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

| Description                                   | Possible cause   | Solution  |
|---|--|---|
| Appliance does not start                      | Door is not closed properly<br>Clothes are stuck.            | Close the door properly and restart.<br>Check the laundry.  |
| Door can't be opened                          | Safety protection is activated.                              | Disconnect the power, restart the product   |
| Water leakage                                 | Connections are not tight enough.                            | Check and fasten the water inlet pipe.<br>Check and clean the outlet hose.                                      |
| Detergent residues in the detergent dispenser | Detergent is damp and/or clotted.                            | Clean and wipe the detergent dispenser dry.   |
| Indicator or display does not work            | PC board or harness have connection problems.                | Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.   |
| Abnormal noise                                | Fixing bolts still in place.<br>Floor is not solid or level. | Check if the fixing bolts have been removed<br>Make sure the appliance is installed on a solid and level floor. |

## Error Codes

| Description | Reason                                     | Solution   |
|-------------|--|--|
| <b>E30</b>  | Door is not closed properly                | Close the door properly and restart.   |
| <b>E10</b>  | Water injecting problem during wash cycle. | Check if the water pressure is high enough.<br>Straighten the water pipe.<br>Clean the inlet valve filter. |
| <b>E21</b>  | Overtime water draining                    | Check the drain hose for blockage.   |
| <b>E12</b>  | Water overflow                             | Restart the appliance.   |
| <b>EXX</b>  | Others                                     | Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service                            |

## Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.  
In case of questions please contact our customer service at:

### WARNING!

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective.  
You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognised!

## Transport


### IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting.  
The machine door cannot be used as a handle.

## Technical Specifications

|              |     |
|--------------|-----|
| MAX. Current | 10A |
|--------------|-----|

Standard Water Pressure 0.05MPa~1MPa



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Power Supply      | 220-240V~,50Hz |
| Washing Capacity  | 10.0kg         |
| Dimension (WxDxH) | 595x565x850    |
| Weight            | 72kg           |
| Rated Power       | 1950W          |

## Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Tesla

**Supplier's address:** Tesla Electronics, Litijška 47, 1000 Ljubljana, SI

**Model identifier:** WF101590M

## General product parameters:

| Parameter   | Value          |       | Parameter  | Value         |    |
|---|----------------|-------|--|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)   | 10,0           |       | Dimensions in cm   | Height        | 85 |
|   |                |       |  | Width         | 60 |
|   |                |       |  | Depth         | 57 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )  | 60,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>   | B             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>   | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>  | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,593          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 52            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)  | Rated capacity | 38    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)   | 53,9          |    |
|   | Half           | 33    |  |               |    |
|   | Quarter        | 22    |  |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)   | Rated capacity | 1 450 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>  | B             |    |
|   | Half           | 1 450 |  |               |    |
|   | Quarter        | 1 450 |  |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)   | Rated capacity | 3:59  | Type   | Free-standing |    |
|   | Half           | 3:00  |  |               |    |
|   | Quarter        | 3:00  |  |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)  | 80             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)   | C             |    |

|  |      |                                       |      |
|--|------|---------------------------------------|------|
| Off-mode (W) (if applicable)   | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | 4,00 |
| Delay start (W) (if applicable)  | N/A  | Networked standby (W) (if applicable) | N/A  |
| <b>Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months</b>  |      |                                       |      |
| <b>This product has been designed to release silver ions during the washing cycle</b>  |      | <b>NO</b>                             |      |
| <b>Additional information:</b>   |      |                                       |      |
| Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: tesla.info |      |                                       |      |

(a) for the eco 40-60 programme.

## Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance. For more detailed information about the energy label, visit [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

*Manufacturer business name:* TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

*Manufacturer address:* BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

*product description:*

| Brand | Model     | Type of products |
|-------|-----------|------------------|
| TESLA | WF101590M | Washing machine  |

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

| Harmonised standard   | Legislative act   |
|---|---|
| EN55014-1:2017<br>EN55014-2:2015<br>EN61000-3-2:2019<br>EN61000-3-3:2013+A1:2019  | Electromagnetic Compatibility (EMC)<br>2014/30/EU                       |
| EN62233:2008<br>EN600335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019<br>EN60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019 | Low Voltage Directive (LVD)<br>2014/35/EU                               |
| EN62321-1:2013<br>EN62321-2:2014<br>EN462321-3-1:2014   | Restriction of Hazardous Substances (RoHS)<br>2011/65/EN<br>2015/863/EU |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| EN62321-4:2014          |  |
| EN62321-5:2014          |  |
| EN62321-6:2015          |  |
| EN62321-7-1:2015        |  |
| EN62321-7-2:2017        |  |
| EN62321-8:2017          |  |
| EU60456/2016/FprAA:2020 | Eco-design of Energy related Products (ErP)<br><br>2009/125/EC<br><br>EU 2019/2014<br><br>EU 2019/2023<br><br>EU 2021/340<br><br>EU 2021/341 |

Place and date of issue: Belgrade, 20.03.2023.

Signed for and on behalf of manufacturer:



(Signature and stamp)

Name of authorised person:

Nebojša Lozo

Function of authorised person:

General manager

# NAVODILA GLEDE VARNOSTI

Da zmanjšate tveganje požara, eksplozije ali električnega udara in preprečite poškodbe premoženja, telesne poškodbe ali smrt, natančno preberite naslednje informacije glede varnosti in jih strogo upoštevajte. Kakršna koli garancija v nasprotnem primeru ne bo veljala.

## OPOZORILO!

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do smrti ali resnih telesnih poškodb, če jih ne preprečite.

## POZOR!

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do blagih ali manjših poškodb ali poškodb premoženja in škode za okolje, če jih ne preprečite.

## OPOMBA

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do blagih ali zmernih telesnih poškodb.

## OPOZORILO!

### Električni udar!

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalčev pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Če je stroj poškodovan, ga ne smete upravljati, razen če ga ne popravi proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba. Tveganje električnega udara!
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 in več let, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so jim bila podana navodila za varno uporabo aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Brez nadzora otroci aparata ne smejo čistiti in ga vzdrževati.
- Da se otroci ne bodo igrali z aparatom, jih je treba nadzorovati.
- Otroci, stari 3 leta in manj, ne smejo biti v bližini aparata ali pa morajo biti pod nenehnih nadzorom.
- V stroj lahko splezajo živali in otroci. Pred vsako uporabo stroj pregledajte.
- Na aparat ne plezajte in ne sedajte.

### Mesto in okolje namestitve

- Vsa sredstva za pranje in dodatna sredstva je treba shranjevati na varnem mestu, zunaj dosega otrok.
- Stroja ne nameščajte v prostor, v katerem je na tleh preproga. Preproga lahko blokira odprtine stroja, ta pa se zato poškoduje.
- Da preprečite korozijo plastičnih in gumijastih delov, naj aparat ne bo v bližini virov ogrevanja in neposredne sončne svetlobe.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnih okoljih ali sobah, v katerih je eksplozivni ali kavstični plin. Če je prišlo do puščanja ali pljuskanja vode, pustite, da se aparat posuši na zraku.
- Aparata ne smete namestiti za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, za drsnimi vrati ali za vrati, katerih tečaj je na nasprotni strani pralnega stroja.
- Stroj naj ne deluje v prostorih, v katerem je temperatura nižja od 5 °C. V tem primeru bi se njegovi deli lahko poškodovali. Če se temu ni mogoče izogniti, poskrbite, da boste vodo po vsaki uporabi popolnoma odvedli iz aparata (glejte „Vzdrževanje – čiščenje filtra odvodne črpalke“), da preprečite poškodbe zaradi zmrzali.
- V neposredni bližini aparata nikoli ne uporabljajte vnetljivih razpršil ali snovi.

### Namestitev

- Pred uporabo aparata odstranite vso embalažo in transportne vijake. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb.
- Ta aparat je opremljen samo z enim dovodnim ventilom in ga je mogoče priključiti le na dovod hladne vode.



- Po namestitvi mora biti napajalni vtič prosto dostopen.
- Pred prvim pranjem oblačil je treba enkrat zagnati vse programe pri praznem pralnem stroju.
- Pred uporabo je treba pralni stroj umeriti.
- Na aparat ne postavljajte pretežkih predmetov, kot so posode za vodo ali grelne naprave.
- Uporabljati morate nove complete cevi, priložene aparatu, starih pa ne smete ponovno uporabiti.
- Najv. tlak dovedene vode 1 MPa. Najm. tlak dovedene vode 0,05 MPa.

### Električni priključek

- Poskrbite, da se kabel ne bo ujel v stroj, saj se zato lahko poškoduje.
- Aparat priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, katere vrednosti so skladne s tistimi v preglednici Tehnične specifikacije. Napeljavno za ozemljitev mora položiti usposobljeni električar. Poskrbite, da bo stroj nameščen v skladu z lokalnimi predpisi.
- Priključke za vodo in elektriko mora priklopiti ustreznih tehnik v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi varnostnimi predpisi.



### OPOZORILO!

- Ne uporabljajte večkratnih vtičev ali podaljškov.
- Aparat ne sme imeti zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali biti priključen na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Če je v okolici vnetljiv plin, vtiča ne vlecite iz napajalne vtičnice.
- Vtiča nikoli ne vlecite iz napajalne vtičnice z vlažnimi rokami.
- Pri vlečenju vedno primite za vtič, ne za kabel.
- Vedno, kadar aparata ne uporabljate, ga izklopite iz napajanja.

### Priključki za vodo

- Preverite, ali so se zaradi sprememb vodnega tlaka pri priključkih dovodnih cevi za vodo, pipi za vodo in odvodnih ceveh morda pojavile kakšne težave. Če se priključki zrahljajo ali puščajo, zaprite pipo za vodo in poskrbite, da bodo popravljeni. Aparata ne uporabljajte, dokler usposobljene osebe pip in cevi ne namestijo pravilno.
- Med delovanjem se steklena vrata lahko zelo segrejejo. Poskrbite, da otroci in domači ljubljenci med delovanjem stroja ne bodo v njegovi bližini.
- Gibke cevi za dovod in odvod vode je treba varno namestiti in ostati morajo nepoškodovane. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Ko je v aparatu še voda, ne odstranjajte filtra odvodne črpalke. Iz aparata lahko uide velika količina vode, ker je voda vroča, pa obstaja tveganje opeklin.

### Delovanje in vzdrževanje

- Nikoli ne uporabljajte nobenih vnetljivih, eksplozivnih ali strupenih topil. Bencina in alkohola ipd. nikoli ne uporabljajte kot pralnega praška. Uporabljajte le pralne praške, ki so primerni za pranje v pralnem stroju.
- Poskrbite, da boste izpraznili vse žepce. Ostri in trdi predmeti, kot so kovanci, broške, žebelji, vijaki ali kamni ipd., lahko ta stroj resno poškodujejo.
- Pred uporabo aparata iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Kose, ki ste jih oprali ročno, temeljito ožemite.
- Kose, ki so onesaženi s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, vosek in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v aparatu oprati v vroči vodi z večjo količino detergenta.
- Kosov, ki vsebujejo penasto gumo (gumo iz lateksa), kopalnih kap, vodoodpornih oblačil, gumiranih predmetov in oblačil ali blazin, ki vsebujejo elemente iz penaste gume, v stroju ne smete sušiti.
- Mehčalce ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalcev teh izdelkov.
- Vrat nikoli ne poskušajte odpreti na silo. Vrata se bodo odklenila kmalu po koncu cikla.
- Ne zapirajte vrat s prekomerno silo. Če ugotovite, da se vrata težko zapirajo, preverite, ali so oblačila dobro naložena in razporejena.
- Pred čiščenjem in vzdrževanjem ter po vsaki uporabi aparat vedno izklopite iz napajanja in zaprite pipo za vodo.
- Ko aparat čistite, nanj nikoli ne zlivajte vode. Tveganje električnega udara!
- Zaradi preprečevanja nevarnosti lahko popravila izvaja le proizvajalec, proizvajalčev pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi posegov, ki so jih

izvedle nepooblaščne osebe.

**Transport**

- Pred transportom:
  - vijake mora na stroj znova namestiti usposobljena oseba.
  - Vodo, ki se je nabrala, je treba odvesti iz stroja.
- Ta aparat je težak. Pri njegovem transportu bodite previdni. Med dvigovanjem nikoli ne držite delov, ki štrlijo iz stroja. Vrat stroja ni mogoče uporabiti kot ročaj.


**PREDVIDENA UPORABA**

Aparat je namenjen le uporabi v gospodinjstvu in oblačilom, ki so primerna za strojno pranje in sušenje, njihova količina pa je takšna, kakršna je predvidena za pranje v gospodinjstvih. Ta aparat je namenjen le uporabi v notranjih prostorih in ni namenjen vgradnji. Uporabljajte ga le v skladu s temi navodili. Ta aparat ni namenjen komercialni uporabi. Kakršna koli druga vrsta uporabe velja za nepravilno. Proizvajalec ne odgovarja za nobeno škodo ali poškodbo, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne uporabe.

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in temu podobnih okoljih, kot so
  - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
  - kmetije,
  - hoteli, moteli in nastanitve drugih vrst, kjer je ta aparat na voljo gostom, ter
  - nastanitve z nočitvijo in zajtrkom,
  - skupni prostori v blokih ali stanovanjih ali v pralnicah.

# NAMESTITEV

## Opis izdelka



### OPOMBA

Shema izdelka je podana le za ponazoritev; za pravi videz glejte dejanski pralni stroj.

### Dodatna oprema



Čep odprtine za transport



Cev za dovod hladne vode




Uporabniški priročnik za lastnika aparata

### Območje namestitve

#### ⚠ OPOZORILO!

- Da se aparat ne bo premikal, je pomembno, da je stabilen. Prepričajte se, da je aparat v vodoravni legi in da je stabilen.
- Poskrbite, da stroj ne bo stal na napajalnem kablu.
- Poskrbite za najmanjše odmike od sten, kot je prikazano na sliki.



Pred nameščanjem stroja je treba izbrati mesto z naslednjimi lastnostmi:


1. trdna, suha in ravna površina,
2. preprečena je neposredna sončna svetloba,
3. prezračevanje je zadostno,
4. temperatura v prostoru je višja od 0 °C.
5. stroj je oddaljen od virov toplote, kot so aparati za ogrevanje na premog ali plinski aparati.



### Odstranjevanje embalaže pralnega stroja

#### **!** OPOZORILO!

- Embalaža (folije, stiropor) je lahko nevarna otrokom.
- Obstaja tveganje zadušitve! Poskrbite, da bo vsa embalaža zunaj dosega otrok.



1. Odstranite kartonsko škatlo in stiroporno embalažo.
2. Dvignite pralni stroj in odstranite spodnji del embalaže. Poskrbite, da boste skupaj s spodnjim delom embalaže odstranili malo trikotno peno. Če je še niste, položite stroj postrani na tla, nato pa mali penasti del z dna stroja odstranite ročno.
3. Odstranite trak, s katerim sta pritrjena napajalni kabel in odvodna cev.
4. Odstranite dovodno cev z bobna.


### Odstranite transportne vijake

#### **!** OPOZORILO!


Transportne vijake morate z zadnjega dela odstraniti, preden uporabite stroj.



Z viličastim ključem odvijte 4 transportne vijake.



Odstranite vijake, skupaj z gumijastimi deli, in jih shranite, da jih boste lahko uporabili v prihodnje.




Odprtine zaprite s transportnimi čepi.

### Izravnavanje pralnega stroja

#### **!** OPOZORILO!

Zaporne matice na vseh štirih nogicah morajo biti čvrsto privite na ohišje.



1. Odvijte zaporno matico.
2. Obračajte nogo, dokler ne doseže tal.
3. Prilagodite noge in matice privijte z viličastim ključem. Prepričajte se, da je aparat v vodoravni legi in da je stabilen.

## Priključitev cevi za dovod vode

### ⚠ OPOZORILO!

- Da preprečite puščanje ali poškodbe zaradi vode, upoštevajte navodila v tem poglavju.
- Dovodne cevi za vodo ne zvijajte, ne stiskajte, ne prilagajajte in ne režite.



Cev za dovod vode priključite na ventil za dovod vode in na pipo za vodo z dovodom hladne vode.



### ☰ OPOMBA

Priključite ročno, brez orodij. Preverite, ali priključki tesnijo.


## Odvodna cev

### ⚠ OPOZORILO!


- Odvodne cevi ne zvijajte in ne raztezajte.
- Odvodno cev pravilno namestitev, sicer lahko pride do škode zaradi puščanja vode.

Konec odvodne cevi lahko namestite na dva načina:

1. Namestite jo v odtok za vodo.



2. Priključite jo na stransko odvodno cev odtoka.



# UPRAVLJANJE

## Hitri začetek

### ⚠ POZOR!

- Pred pranjem se prepričajte, da je aparat pravilno nameščen.
- Preden je ta aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preverjen. Da odstranite morebitno preostalo vodo in nevtralizirate morebitne neprijetne vonjave, je aparat pred prvo uporabo priporočljivo očistiti. Zato pri praznem bobnu, v katerem ni perila, in brez pralnega praška zaženite program za bombaž pri temperaturi 90 °C.

### ☰ UMERJANJE

Da bo pralni stroj čim bolj deloval, ga je priporočljivo umeriti.

Aparat lahko zazna količino naloženega perila. S to funkcijo, s katero je poraba energije in vode kar najmanjša, je delovanje aparata optimizirano, s tem pa prihranite čas in denar. Zato je aparat priporočljivo umeriti, da bo čim bolj deloval.

1. Izpraznite boben in zaprite vrata.
2. Priključite vtič za omrežno napajanje v vtičnico.
3. Vključite pralni stroj ter hkrati pritisnite tipki „Delay“ (Zakasnitev) in „Temp.“ (Temperatura) in ju držite 10 sekund, dokler se ne prikaže oznaka „t19“.
4. Pritisnite ▷||, da zaženete aparat, in počakajte, dokler se ne prikaže znak „\*\*\*\*“.


## 1. Pred pranjem




Priklopite.



Odprite pipo.



Naložite perilo.



Zaprte vrata.

Dodajte pralni prašek.




Če je izbrana funkcija predpranja, je treba v predelek I dodati pralni prašek.

## 2. Pranje



Vklop



Izberite program.



Izberite funkcijo ali ohranite privzeto nastavitvev.




Zaženite

## 3. Po pranju


Pisk brenčala ali oznaka „End“ (Konec) na zaslonu.

## Pred vsakim pranjem

- Temperatura okolja pralnega stroja mora biti v razponu 5–40 °C. Če bi stroj uporabljali pri temperaturi, nižji od 0 °C, bi se dovodni ventil in odvodni sistem lahko poškodovala. Če je pralni stroj nameščen v pogojih, v katerih lahko pride do zamrzovanja, ga je treba prenesti v okolje z normalno temperaturo okolja, da se prvi za dovod in odvod vode pred uporabo odmrzneta.
- Pred pranjem preverite etikete za nego perila in navodila za uporabo pralnega praška. Uporabljajte pralni prašek, ki se ne peni ali pa se peni manj in ki je primeren za ustrezno strojno pranje.




Preverite etiketo za nego perila.



Perilo razvrstite glede na barvo in vrsto blaga.



Izpraznite žepce.



Zavežite dolge trakove in pasove iz blaga ter zapnite zadrgne in gumbe.



Majhne kose zložite v vrečko za pranje.




Oblačila, ki se precej kosmatijo ali pa so puhasta, obrnite od znotraj navzven.

**⚠ OPOZORILO!**

- Ne perite in ne sušite nobenih kosov, ki so bili očiščeni z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, kot so vosek, olje, barva, bencin, alkohol, kerozin in drugi vnetljivi materiali, ali pa so bili z njimi oprani, namočeni v njih ali poplavinani z njimi.
- Če perete samo en kos oblačila, se lahko pojavi precejšnja ekscentričnost, zaradi neravnovesja pa se sproži alarm. Zato je priporočljivo dodati še en ali dva kosa oblačil, da bo centrifugiranje enakomernejše.

## Dozirniki za pralni prašek

- I Pralni prašek za predpranje
- II Pralni prašek za glavno pranje
- ☼ Mehčalec
- ☉ Sprostite gumb, da izvlčete dozirniki.

**! POZOR!**

Pralni prašek je treba v predelek I dodati le, če je izbrana funkcija predpranja.

| Program                          | I | II / ☹ | ☼ |
|----------------------------------|---|--------|---|
| Cotton (Bombaž)                  | ○ | ●      | ○ |
| Synthetic (Sintetika)            | ○ | ●      | ○ |
| Mix (Mešano)                     | ○ | ●      | ○ |
| Bed Linen (Posteljno perilo)     | ○ | ●      | ○ |
| Baby Care (Oblačila za dojenčka) | ○ | ●      | ○ |
| 20 °C                            |   | ●      | ○ |
| Drum Clean (Čiščenje bobna)      |   |        |   |

| Program                                      | I | II / ☹ | ☼ |
|--|---|--------|---|
| Spin Only (Samo centrifugiranje)             |   |        |   |
| Rinse & Spin Izplakovanje in centrifugiranje |   |        | ○ |
| Wool (Volna)                                 |   | ●      | ○ |
| ECO 40-60 (Eko 40-60)                        |   | ●      | ○ |
| Sterilization (Sterilizacija)                |   | ●      | ○ |
| Quick (Kratko) 15'                           |   | ●      | ○ |

● Obvezno

○ Izbirno

## Priporočila za pralni prašek

| Priporočeni pralni prašek  | Ciklji pranja  | Temp. pranja                 | Vrsta perila in tekstila  |
|--|--|------------------------------|---|
| Pralni prašek za močno umazano perilo z belilnimi sredstvi in optičnimi svetilci | Cotton (Bombaž), ECO (Eko) 40-60, Mix (Mešano), Bed Linen (Posteljno perilo) | 20/30/40/60                  | Belo perilo iz bombaža ali lanu, odpornega na vrelo vodo.                   |
| Pralni prašek za barvno perilo brez belilnih sredstev in optičnih svetilcev      | Cotton, Mix, Bed Linen (Bombaž, Mešano, Posteljno perilo)                    | Cold (Hladno) / 20 / 30 / 40 | Barvno perilo iz bombaža ali lanu   |
| Pralni prašek za barvno perilo ali blag pralni prašek brez optičnih svetilcev    | 20°C, Synthetic (Sintetika)  | 20                           | Barvno perilo iz vlaken za enostavno vzdrževanje ali sintetičnih materialov |
| Blag pralni prašek   | Synthetic (Sintetika)  | 20/30                        | Občutljivo perilo, svila, viskoza   |
| Poseben pralni prašek za volno   | Wool (Volna)   | 20/30                        | Wool (Volna)  |

## OPOMBA

- Če je pralni prašek ali dodatek grudast ali zlepljen, ga lahko razredčite z vodo, preden ga vsujete v predalček za pralni prašek, da se dovod tega predalčka ne zamaši in da se voda med dotakanjem zato ne preljuje čez njegov rob.
- Da bo pranje čim bolj učinkovito ter da boste porabili čim manj vode in energije, izberite primerno vrsto pralnega praška.
- Za najboljše rezultate pri pranju je pomembno tudi, da pralni prašek pravilno dozirate.
- Če boben ni povsem poln, uporabite manj pralnega praška.
- Količino pralnega praška vedno prilagodite trdoti vode - če je voda iz pipe mehka, uporabite manj pralnega praška.
- Dozirajte v skladu s tem, kako umazano je vaše perilo; pri manj umazanih oblačilih je potrebnega manj pralnega praška.
- Še zlasti natančno morate dozirati zelo koncentrirane (kompaktne) pralne praške.


V nadaljevanju so naštetih znaki predoziranja pralnega praška:

- tvori se veliko pene,
- perilo je slabo oprano in splaknjeno.

V nadaljevanju so naštetih znaki premajhnega doziranja pralnega praška:

- perilo je posivelo,
- na bobnu, grelnem elementu in/ali perilu se nalaga vodni kamen.

## Nadzorna plošča



### 1. Moč

Aparat je vklopljen/izklopljen.

### 2. Zagon/začasna zaustavitev

Pritisnite gumb, če želite zagnati ali začasno zaustaviti cikel pranja.

### 3. Možnost

S tem lahko izberete dodatno funkcijo; ko jo boste izbrali, bo lučka ob njej zasvetila.


### 4. Programi

Na voljo glede na vrsto perila.

### 5. Prikaz

Na zaslonu so prikazane nastavitve, ocenjeni preostali čas, možnosti in sporočila o stanju pralnega stroja. Zaslona bo med celotnim ciklom vklopljen.



**A** Zaslon

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Čas pranja<br>125        | Čas zakasnitve<br>2h   |
| Število vrtljajev<br>400 | Error (Napaka)<br>E 30 |
| Konec<br>End             | Temp.<br>30            |

**B** Predpranje**C** Zaklep vrat**D** Zaklep za zaščito otrok**E** Zakasnitev**F** Hitro pranje**G** Nočno pranje**H** Dodatno izplakovanje**I** Nega s paro**J** Predpranje-Pranje-Izplakovanje-Centrifugiranje

## Programi

| Program                          | Teža (kg) | Privzeti čas |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Cotton (Bombaž)                  | 10.0      | 3:39         |
| Synthetic (Sintetika)            | 5.0       | 3:18         |
| Mix (Mešano)                     | 10.0      | 1:20         |
| Bed Linen (Posteljno perilo)     | 10.0      | 1:48         |
| Baby Care (Oblačila za dojenčka) | 10.0      | 1:42         |
| 20°C                             | 5.0       | 1:01         |
| Drum Clean (Čiščenje bobna)      | -         | 1:18         |
| Spin Only (Samo centrifugiranje) | 10.0      | 0:12         |
| Izpiranje in centrifugiranje     | 10.0      | 0:20         |
| Wool (Volna)                     | 2.0       | 1:07         |
| ECO 40-60 (Eko 40-60)            | 10.0      | 3:59         |
| Sterilization (Sterilizacija)    | 5.0       | 2:27         |
| Quick (Kratko) 15'               | 2.0       | 0:15         |

### OPOMBA

Parametri v tej preglednici so namenjeni samo ponazoritvi. Dejanski parametri so lahko drugačni od parametrov, navedenih v tej preglednici.

| Cikel                         | Nazivna zmogljivost v kg | Nastavitev temperature | Trajanje cikla v h:min | Poraba energije v kWh/cikel | Poraba vode v l/cikel | Najvišja temperatura pranja °C <sup>1)</sup> | Preostala vlaga v %/število vrtinjev centrifuge v vrt./m <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| 20°C                          | 5.0                      | 20                     | 1:01                   | 0.195                       | 51                    | 20   | 65% / 1000   |
| Cotton (Bombaž) 60°C          | 10.0                     | 60                     | 3:44                   | 1.972                       | 85                    | 60   | 53% / 1500   |
| MIX (Mešano)                  | 10.0                     | 40                     | 1:20                   | 0.871                       | 85                    | 40   | 70% / 800  |
| Quick (Kratko) 15'            | 2.0                      | Cold                   | 0:15                   | 0.030                       | 31                    | Cold   | 75% / 800  |
| Bed Linen (Posteljino perilo) | 10.0                     | 40                     | 1:48                   | 0.920                       | 85                    | 40   | 65% / 1000   |
| ECO (Eko) 40-60 <sup>3)</sup> | 10.0                     | -                      | 3:59                   | 1.015                       | 70.6                  | 38   | 53% / 1450   |
|                               | 5.0                      | -                      | 3:00                   | 0.635                       | 55.3                  | 33   | 53% / 1450   |
|                               | 2.5                      | -                      | 3:00                   | 0.286                       | 38.8                  | 22   | 53% / 1450   |

- Zgornji podatki so podani le v ponazoritev; podatki se zaradi različnih dejanskih pogojev uporabe lahko spremenijo.
- Vrednosti, ki so podane za druge programe, ne za program ECO (Eko) 40-60, so le okvirne.
- V skladu s standardi EN 60456:2016+A11:2020 ter uredbami (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 je razred energijske učinkovitosti v EU: B  
Program za testiranje energetske učinkovitosti: ECO 40-60 (Eko 40-60). Drugo je enako privzetemu. Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 10,0kg; 5,0kg. Četrtnina dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 10,0 kg; 2,5kg.

## Programi

Na voljo so programi glede na vrsto perila.

| Programi                         |  |
|----------------------------------|--|
| Cotton (Bombaž)                  | Vzdržljivo in na toploto odporno bombažno ali laneno blago.  |
| Synthetic (Sintetika)            | Za pranje sintetičnih kosov, na primer srajc in plaščev ter kosov iz mešanega materiala.<br>Pri pranju pletenih oblačil morate zmanjšati količino pralnega praška, ker so zanke ohlapne in se radi tvorijo mehurčki. |
| Baby Care (Oblačila za dojenčka) | Oblačila za dojenčka so po tem pranju lahko čistejša, zaradi boljšega izplakovanja pa je zaščiten tudi dojenčkova koža.  |
| Mix (Mešano)                     | Za mešano pranje bombažnih in sintetičnih oblačil.   |
| Bed Linen (Posteljino perilo)    | Ta program je zasnovan posebej za pranje prešitih odevj.   |
| 20°C                             | privzeto 20°C, možnost izbire hladne vode.   |
| ECO 40-60                        | Privzeto 40 °C, brez možnosti izbire, primerno za pranje perila pri približno 40-60 °C.  |
| Quick (Kratko) 15'               | Zelo kratek program, primeren za oblačila, ki niso skoraj nič umazana, njihova količina pa je majhna.  |
| Sterilization (Sterilizacija)    | Temperatura pranja je več kot 30 minut višja od 60 stopinj, kar učinkovito odstranjuje škodljive bakterije.  |

|   |   |
|---|---|
| Wool (Volna)                              | Volna za ročno ali strojno pranje ali tkanine iz fine volne. Še posebej nežen program za preprečevanje krčenja, daljši premor programa (tkanine počivajo v tekočini za pranje).   |
| Spin Only (Samo centrifuga)               | Dodatno centrifugiranje z možnostjo izbire števila vrtljajev centrifugiranja.   |
| Rinse&Spin (Izpiranje in centrifugiranje) | Dodatno izpiranje s centrifugo.   |
| Drum Clean (Čiščenje bobna)               | Posebna nastavitvev pri tem stroju za čiščenje bobna in cevi. Sterilizira z visoko temperaturo 90 °C, da je pranje oblačil učinkovitejše. Med delovanjem tega programa ni mogoče dodajati oblačil ali drugega perila. Če v bobnen dodate ustrezno količino belila na osnovi klora, bo učinek čiščenja večji. Uporabnik ta program lahko po potrebi redno uporablja. |

<sup>1)</sup> Najvišja temperatura, ki je dosežena pri perilu v ciklu pranja in traja vsaj 5 minut.

<sup>2)</sup> Preostala vlaga po ciklu pranja v odstotkih vsebnosti vode in pri številu vrtljajev centrifuge, pri kateri je bila dosežena.

<sup>3)</sup> S programom ECO (Eko) 40-60 je mogoče očistiti normalno umazano perilo, pri katerem je na deklaraciji navedeno, da ga je mogoče prati skupaj v istem ciklu pri temperaturi 40 °C ali 60 °C. Ta program je uporabljen za ocenjevanje skladnosti z uredbami (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.

Programi, ki so glede porabe energije najučinkovitejši, so v splošnem tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in se izvajajo dlje.












































K prihrankom energije in vode prispeva tudi nalaganje gospodinjskega pralnega stroja do napoljenosti, ki je določena pri ustreznih programih.










Na hrup in vsebnost preostale vlage vpliva število vrtljajev centrifuge: višje kot je to število pri centrifugiranju, večji je hrup in manjša je vsebnost preostale vlage.

### ! POZORI!

Če med delovanjem stroja pride do izpada električne energije, bo izbrani program shranjen v posebnem pomnilniku. Ko bo napajanje spet na voljo, se bo program nadaljeval.

## Možnost

| Cikel                            | Privzeta temp. (°C) | Privzeta hitrost centrifugiranja v vrt./min. | Dodatne funkcije  |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| Cikli pranja                     |                     | 1500   |   |
| Cotton (Bombaž)                  | 40                  | 1500   |        |
| Synthetic (Sintetika)            | 40                  | 1200   |        |
| Mix (Mešano)                     | 40                  | 800  |        |
| Bed Linen (Posteljno perilo)     | 40                  | 1000   |         |
| Baby Care (Oblačila za dojenčka) | 60                  | 1000   |         |
| 20°C                             | 20                  | 1000   |        |
| Drum Clean (Čiščenje bobna)      | 90                  | --   |     |
| Spin Only (Samo centrifugiranje) | --                  | 1000   |     |
| Izpiranje in centrifugiranje     | --                  | 1000   |      |

| Cikel                         | Privzeta temp. (°C) | Privzeta hitrost centrifugiranja v vrt./min. | Dodatne funkcije  |
|-------------------------------|---------------------|--|---|
| Wool (Volna)                  | 40                  | 600  |    |
| ECO 40-60 (Eko 40-60)         | --                  | 1500   |    |
| Sterilization (Sterilizacija) | 70                  | 800  |    |
| Quick (Kratko) 15'            | --                  | 800  |     |

### OPOMBA

- Podatke o najvišjem številu vrtljajev centrifuge, času programa in drugih podrobnostih programa ECO (Eko) 40-60 si oglejte na strani s podatki o izdelku.
- Če pri določenem ciklu prilagoditev ni mogoča, so v preglednici prikazane možnosti za prilagoditev, ki so na voljo pri posameznem ciklu.

Temp.

**Temp.**

Temperaturo pranja je po potrebi mogoče prilagoditi s pritiskom gumba za temperaturo v naslednjem zaporedju: Cold (Hladno) - 20 °C - 30 °C - 40 °C - 60 °C - 90 °C.

Speed

**Hitrost**

Hitrost centrifugiranja je po potrebi mogoče prilagoditi s pritiskom gumba Speed (Hitrost) v naslednjem zaporedju: 1500-0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

Delay

**Delay**

Nastavite funkcijo za zakasnitev:

- Izberite program.
- Pritisnite gumb Delay (Zakasnitev), da izberete čas (čas zakasnitve je 0-24 ur).
- Pritisnite Start/Pause (Zagon/začasna zaustavitev), da zaženete zakasnitev.



Izberite program.



Nastavite čas.



Zaženite.

Funkcijo zakasnitve prekličite na naslednji način: pred zagonom programa pritisnite gumb Delay (Zakasnitev), dokler se na zaslonu ne prikaže 0 h (0 ur). Če se je program že zagnal, izklopite aparat in ga nato vklopite ter izberite nov program.

**Pre Wash (Predpranje)**

Funkcija dodatnega pranja pred zagonom glavnega cikla pranja za povečanje učinkovitosti pranja. Opomba: V predelek I je treba dodati pralni prašek.

**Extra Rinse (Dodatno izplakovanje)**

Ko izberete to funkcijo, bo perilo dodatno izplaknjeno.

**Stopnja umazanosti**

Ko izberete to funkcijo, se bo čas pranja podaljšal ali skrajšal.

**Hitro pranje**

S to funkcijo je mogoče skrajšati čas pranja.

**My Cycle (Moj cikel)**

Za pomnjenje pogosto uporabljenih programov.

Ko izberete program in nastavite možnosti, pred zagonom pranja pritisnite gumb Spin (Centrifugiranje) in ga držite pritisnjenega 3 sekunde. Privzeta nastavitev je Cotton (Bombaž).

**Nega s paro**


Funkcija Steam Care (Nega s paro) lahko izberete pri možnostih Cotton (Bombaž), Mix (Mešano), Bed Linen (Posteljno perilo) in Baby Care (Oblačila za dojenčke). Med delovanjem funkcije Steam Care (Nega s paro) lahko vidite paro v bobnu.

**Nočno pranje**

Če je izbrana hitrost centrifugiranja višja od 800 vrt./min., jo nastavite nazaj na 800 vrt./min., medtem pa prekličite zvok gumba.

**Zaklep za zaščito otrok**

Ta funkcija je namenjena preprečevanju, da bi otroci nepravilno uporabljali kontrolnike.



Hkrati pritisnite gumba Spin (Centrifugiranje) in Function (Funkcija) ter ju držite 3 sekunde, dokler se ne oglasi brenčalo. Vklopi se indikator zaklepa za zaščito otrok.

**! POZOR!**

Ko je aktiviran zaklep za zaščito otrok, se bosta na zaslonu izmenično prikazovala zaklep za zaščito otrok in preostali čas. Če boste pritisnili na kateri koli drugi gumb, bo indikator zaklepa za zaščito otrok 3 sekunde utripal.

Ko se bo program končal, se bosta na zaslonu 10 sekund izmenično prikazovala indikator zaklepa za zaščito otrok in oznaka END (Konec), nato pa bo indikator 3 sekunde utripal.

Z zaklepom za zaščito otrok je deaktivirano delovanje vseh gumbov, razen gumba za vklop/izklop in zaklepa za zaščito otrok. Zaklep za zaščito otrok je mogoče deaktivirati se s sočasnim pritiskom gumbov Spin (Centrifugiranje) in Function (Funkcija). Pred izbiro novega programa deaktivirajte zaklep za zaščito otrok.

**Utišanje brenčala**

Izberite program.

Pritisnite gumb Temp. (Temperatura) in ga držite 3 s; brenčalo utihne.

Za aktivacijo brenčala spet pritisnite gumb in ga držite 3 sekunde. Nastavitev bo ohranjena do naslednje ponastavitve.

**! POZOR!**

Po utišanju brenčala zvoki ne bodo več aktivirani.

**Ponovno polnjenje**

Press 3 sec. to reload

To operacijo je mogoče izvesti med pranjem. Ko se bobnen še vrti in je v njem velika količina zelo vroče vode.

Stanje ni varno in vrat ni mogoče odpreti na silo. Pritisnite gumb Start/Pause (Zagon/začasna zaustavitev) in ga držite pritisnjena 3 sekunde, nato pa med trajanjem programa začnite dodajati oblačila. Izvedite naslednje:

- Počakajte, da se bobnen neha vrteti.
- Zaklep na vratih je odklenjen.
- Ko ponovno naložite oblačila, zaprite vrata in pritisnite gumb [▷||].



Pritisnite [▷||] in držite 3 sek..



Ponovno naložite oblačila.



Zaženite.

**! POZOR!**

Ne uporabljajte funkcije ponovnega polnjenja, ko je nivo vode višji od roba notranjega dela bobna ali ko je temperatura visoka.

# VZDRŽEVANJE

## Čiščenje in nega



### OPOZORILO!

Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparat vedno izklopite iz napajanja in zaprite pipo za vodo.

### Čiščenje ohišja

S pravilnim vzdrževanjem je mogoče podaljšati življenjsko dobo stroja. Površino je mogoče po potrebi čistiti z razredčenimi, neabrazivnimi nevtralnimi detergenti. Če pride do preliivanja vode, jo s krpo takoj obrišite. Aparata nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.



### POZOR!

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali kavstičnih sredstev, mravljinčje kisline ali njenih razredčenih topil ali podobnih snovi, kot so alkohol ali kemični proizvodi.

### Čiščenje bobna

Morebitno rjo, ki jo v notranjosti bobna puščajo kovinski predmeti, je treba takoj odstraniti z detergenti, ki ne vsebujejo klora. Bobna nikoli ne čistite z jekleno volno.



### OPOMBA

Med čiščenjem bobna naj v stroju ne bo nobenega perila.

### Čiščenje tesnila in stekla na vratih

Steklo in tesnilo obrišite po vsakem pranju, da odstranite vlakna in madeže. Če se vlakna naberejo, lahko pride do puščanja. Iz tesnila po vsakem pranju odstranite morebitne kovance, gumbe in druge predmete. Da bo aparat normalno deloval, vsak mesec očistite tesnilo vrat in steklo.







### Čiščenje dovodnega filtra




### OPOMBA


Zmanjšanje pretoka vode je znak, da je treba očistiti filter.

1. Zaprite pipo in z nje odstranite cev za dovod vode.
2. S ščetko očistite filter.
3. Odvijte cev za za dovod vode z zadnje strani pralnega stroja. Z dolgimi kleščami izvlecite filter.
4. Filter očistite s ščetko.
5. Znova namestite filter na dovod vode in priključite cev za dovod vode.
6. Da bo aparat normalno deloval, vsak mesec očistite dovodni filter.




### Čiščenje dozirnika za pralni prašek


1. Pritisnite element za sprostitvev (  ) na pokrovu predalčka za mehčalec navzdol in iz odprtine izvlcite dozirni predal. Notranjost odprtine očistite s ščetko.
2. Dvignite pokrov predalčka za mehčalec iz dozirnega predala in oba elementa očistite z vodo.
3. Znova namestite pokrov predalčka za mehčalec in potisnite predalček nazaj v odprtino.




Pritisnite gumb za sprostitvev in odstranite dozirni predal.



Očistite dozirni predal in pokrov za mehčalec pod tekočo vodo.



Nišo očistite z mehko krtačko.



Vstavite predalček dozirnika nazaj.


### OPOMBA

- Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte abrazivnih ali kavstičnih sredstev.
- Da bo aparat normalno deloval, vsake 3 mesece očistite dozirnik za pralni prašek.


### Čiščenje filtra odvodne črpalke

#### ! OPOZORILO!


- Prepričajte se, da se je cikel pranja pri stroju končal in da je stroj prazen. Pred čiščenjem filtra odvodne črpalke stroj izklopite in odklopite iz napajanja.
- Pazite, voda je vroča. Počakajte, da se voda ohladi. Tveganje nalaganja vodnega kamna!
- Da bo aparat normalno deloval, filter redno čistite vsake 3 mesece.




Odprite spodnji čep pokrova.



Odprite filter, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.



Odstranite odvečne snovi.



Zaprte spodnji čep pokrova.

#### ! POZOR!

Če stroj deluje, je lahko v črpalke - odvisno od izbranega programa - vroča voda. Med ciklom pranja nikoli ne odstranjujte pokrova črpalke. Vedno počakajte, dokler stroj ne dokonča cikla in dokler ni prazen. Če ponovnem nameščanju pokrova poskrbite, da ga boste dobro pričvrstili.

## Odpravljanje težav

Če pri aparatu pride do težav, preverite, ali jih lahko rešite s pomočjo spodnjih preglednic. Če težave s tem ne morete odpraviti, se obrnite na servis.

| Opis  | Možni vzrok  | Rešitev   |
|---|--|---|
| Aparat se ne zažene.                                  | Vrata niso pravilno zaprta. Oblačila so se zataknila.                          | Vrata pravilno zaprite in ponovno zaženite. Preverite perilo.   |
| Vrat ni mogoče  | Varnostna zaščita je aktivirana.   | Odklopite napajanje in znova zaženite   |
| Puščanje vode   | Priključki ne tesnijo.   | Preverite in privijte pipo za dovod vode. Preverite in očistite odvodno cev.                                    |
| Ostanki pralnega praška v dozirniku za pralni prašek. | Pralni prašek je vlažen sprijet.   | Dozirniki za pralni prašek očistite in obrišite do suhega.  |
| Indikator ali zaslon ne deluje.                       | Pri matični plošči programatorja ali žicah je prišlo do težave s povezovanjem. | Odklopite napajanje in preverite, ali je vtič za omrežno napajanje pravilno priključen.                         |
| Nenormalen hrup                                       | Pritrdilni vijaki so še vedno na svojem mestu. Tla niso trdna ali ravna.       | Preverite, ali so vijaki za pričvrstitev odstranjeni. Preverite, ali je stroj postavljen na trdna in ravna tla. |

## Kode napak

| Opis       | Vzrok                         | Rešitev  |
|------------|-------------------------------|--|
| <b>E30</b> | Vrata niso pravilno zaprta.   | Close the door properly and restart.   |
| <b>E10</b> | Težava pri vbrizgavanju vode. | Preverite, ali je vodni tlak med ciklom pranja dovolj visok. Poravnajte pipo za vodo. Očistite filter dovodnega ventila. |
| <b>E21</b> | Predolgo odvajanje vode       | Preverite, ali je odvodna cev zamašena.  |
| <b>E12</b> | Izliv vode                    | Ponovno zaženite aparat.   |
| <b>EXX</b> | Drugo                         | Znova zaženite aparat. Če težave s tem ne morete odpraviti, se obrnite na službo za podporo kupcem.                      |

## Služba za podporo kupcem

Nadomestni deli za aparat so na voljo najmanj 10 let. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo službo za podporo kupcem:



Tveganje električnega udara.

- Nikoli ne poskušajte popraviti aparata, ki je okvarjen ali domnevno okvarjen. Ogrozite lahko svoje življenje in življenja uporabnikov v prihodnosti. Takšna popravila lahko izvajajo samo pooblaščenči specialisti.
- Z nepravilnim popravilom je garancija izničena in poznejše škode ni mogoče priznati.



## Transport


### POMEMBNI KORAKI PRI PREMIKANJU APARATA

- Odklopite aparat z napajanja in zaprite pipo za dovod vode.
- Preverite, ali so vrata in dozirniki za pralni prašek pravilno zaprti.
- Odstranite pipo za dovod vode in odvodno cev z napeljav v hiši.
- Voda naj do konca odteče iz aparata (glejte poglavje Vzdrževanje - čiščenje filtra odvodne črpalke).
- Pomembno: znova namestite 4 transportne vijake na zadnji strani aparata.
- Ta aparat je težak. Pri njegovem transportu bodite previdni. Med dvigovanjem nikoli ne držite delov, ki štrlijo iz stroja. Vrat stroja ni mogoče uporabiti kot ročaj.

## Tehnične specifikacije

|           |     |
|-----------|-----|
| NAJV. tok | 10A |
|-----------|-----|

Standardni tlak vode 0.05MPa~1MPa



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Napajanje          | 220-240V~,50Hz |
| Količina polnjenja | 10.0kg         |
| Mere (Š x G x V)   | 595x565x850    |
| Teža               | 72kg           |
| Nazivna            | 1950W          |

## Embalaza/star aparat



Ta oznaka kaže, da tega izdelka v EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, stroj odgovorno reciklirajte, da boste spodbujali trajnostno ponovno uporabo snovnih virov. Rabljeni aparat vrnite v centre za zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko prevzamejo in ga reciklirajo na način, ki je varen za okolje.

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** Tesla

**Naslov dobavitelja:** Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Identifikacijska oznaka modela:** WF101590M

## Splošni parametri izdelka:

| Parameter  | Vrednost            |       | Parameter   | Vrednost      |    |
|--|---------------------|-------|---|---------------|----|
| Nazivna zmogljivost <sup>(a)</sup> kg  | 10,0                |       | Mere v cm   | Višina        | 85 |
|  |                     |       |   | Širina        | 60 |
|  |                     |       |   | Globina       | 57 |
| Indeks energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )   | 60,0                |       | Razred energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup>  | B             |    |
| Indeks učinkovitosti pranja <sup>(a)</sup>   | 1,031               |       | Učinkovitost izpiranja (g/kg) <sup>(a)</sup>  | 5,0           |    |
| Poraba energije v kWh na cikel za program eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata. | 0,593               |       | Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode. | 52            |    |
| Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu <sup>(a)</sup> (°C)  | Nazivna zmogljivost | 38    | Ponderirana vsebnost preostale vlage <sup>(a)</sup> (%)   | 53,9          |    |
|  | Polovica            | 33    |   |               |    |
|  | Četrtnska           | 22    |   |               |    |
| Hitrost ožemanja <sup>(a)</sup> (vrt/min)  | Nazivna zmogljivost | 1 450 | Razred učinkovitosti ožemanja <sup>(a)</sup>  | B             |    |
|  | Polovica            | 1 450 |   |               |    |
|  | Četrtnska           | 1 450 |   |               |    |
| Trajanje programa <sup>(a)</sup> (u:min)   | Nazivna zmogljivost | 3:59  | Tip   | Prostostoječi |    |
|  | Polovica            | 3:00  |   |               |    |
|  | Četrtnska           | 3:00  |   |               |    |

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku v fazi ožemanja <sup>(a)</sup> Hrup (dB(A) glede na 1 pW)                              | 80            | Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku <sup>(a)</sup> (faza ožemanja) | C             |
| Stanje izključenosti (W) (če je ustrezno)  | 0,50          | Stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)  | 4,00          |
| Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)  | Ni relevantni | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)                                    | Ni relevantni |
| <b>Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev</b>   |               |  |               |
| <b>Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione</b>   | <b>NE</b>     |  |               |
| <b>Dodatne informacije:</b>  |               |  |               |
| Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info |               |  |               |

(a) za program eco 40-60.

TESLA

[tesla.info](https://tesla.info)

