


TESLA

SMARTPHONE 3.2 LITE

KRATKO
UPUTSTVO
ZA UPOTREBU

Funkcije tastera

BiH



Tasteri	Funkcije
Power taster	<ul style="list-style-type: none">• Da biste uključili ili isključili telefon, snimili screenshot, podesili audio profile ili prešli u airplane režim rada pritisnite i zadržite „Power“ taster i odaberite odgovarajuću opciju• Da biste prebacili telefon u Sleep mode, ili da biste „probudili“ telefon pritisnite „Power“ taster
Home taster	<ul style="list-style-type: none">• Da biste se vratili na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite „Home“ taster• Da biste aktivirali opciju "Now on Tap" pritisnite i zadržite "Home" taster u aktivnoj aplikaciji
Menu taster	Pritisnite „Menu“ taster kako bi vam se prikazale opcije na aktivnoj stranici. Da biste vidjeli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite i zadržite "Menu" taster.
Back taster	Pritisnite „Back“ taster kako biste se vratili na prethodnu stranicu
Volume taster	Pritisnite i zadržite „Volume“ taster kako biste pojačali/smanjili zvuk

Poklopac na poledini

Otvorite poklopac na poledini u pravcu strelica prikazanih na slici.

(Upozorenje: budite pažljivi da se ne biste povrijedili!)



Instaliranje SIM i mikro SD kartice

Preporučujemo da isključite vaš telefon prije instaliranja ili zamjene SIM ili memorijske kartice.

1. Skinite poklopac sa poledine telefona.
2. Otvorite preklopnik za SIM ili mikro SD karticu kao što je prikazano na crtežu.
3. Ubacite SIM karticu sa zasječenim dijelom u smjeru kao što je prikazano tako da se konektori na SIM kartici prislone na konektore telefona i pažljivo vratite preklopnik u zatvoreni položaj.
4. Ubacite mikro memorijsku karticu u odgovarajući prorez, tako da se konektori na mikro SD kartici prislone na konektore telefona i pažljivo vratite preklopnik u zatvoreni položaj.
5. Vratite poklopac pažljivo natrag dok ne čujete klik.

Ubacivanje SIM & SD kartice:

