

# TESLA

## SMARTPHONE 9.1

QUICK  
START  
GUIDE

ENG

BiH

CG

DE

HR


MK

SLO

SRB

# Keys Explained

---



| Key                | Function   |
|--------------------|--|
| Power key          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To turn the phone on or off, switch to Airplane mode, take a screenshot, reset phone and change audio profile settings, press and hold the "Power" button and select an option</li> <li>• To switch your phone to Sleep mode or to wake up your phone press the "Power" button</li> </ul> |
| Home key           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To return to Home screen from any application or screen, press the "Home" button</li> <li>• To activate Google assistant function, press and hold the "Home" button</li> </ul>  |
| Recents key        | To see a list of recently used applications, press the "Recents" button  |
| Back key           | Press the "Back" button to go to the previous screen   |
| Volume key         | Press and hold the "Volume" button to increase/decrease the sound and to adjust audio profile  |
| Fingerprint button | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set up to unlock your phone using fingerprint</li> <li>• Set up to one of the additional functions</li> </ul>   |


# Installing the SIM card

---

Switch off your phone before installing SIM card.


1. Take the needle included in the package
2. Insert it into the hole beside the SIM tray
3. Put the SIM card inside the tray as shown on the picture
4. Return the SIM tray back in the hole

Instead of the SIM card, you can insert micro SD card into the SIM1 slot. Instructions on how to insert micro SD card are shown in the illustration.



# Funkcije tastera

---



| Tasteri             | Funkcije  |
|---------------------|---|
| Power taster        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste uključili ili isključili telefon, prešli u Airplane režim rada, napravili snimak ekrana, resetovali telefon i podesili audio profile pritisnite i zadržite "Power" taster i odaberite odgovarajuću opciju</li> <li>• Da biste prebacili telefon u Sleep mode ili da biste "probudili" telefon, pritisnite "Power" taster</li> </ul> |
| Home taster         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste se vratili na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite "Home" taster</li> <li>• Da biste pokrenuli Google asistent opciju, pritisnite i zadržite "Home" taster</li> </ul>   |
| Recents taster      | Da biste vidjeli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite "Recents" taster  |
| Back taster         | Pritisnite "Back" taster kako biste se vratili na prethodnu stranicu  |
| Volume taster       | Pritisnite i zadržite "Volume" taster kako biste pojačali/smanjili zvuk i prilagodili audio profile prema potrebi   |
| Senzor otiska prsta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite otključavanje uređaja preko otiska prsta</li> <li>• Podesite taster na jednu od dodatnih funkcija</li> </ul>  |


# Instaliranje SIM kartice

---

Isključite Vaš telefon prije instaliranja SIM kartice.

1. Uzmite iglicu koju ste dobili u pakovanju
2. Kutijicu za SIM izvadite ubacivanjem iglice u otvor
3. Ubacite SIM karticu u SIM kutijicu prema crtežu
4. Vratite SIM kutijicu nazad u prorez

Umesto SIM kartice u SIM1 slot možete ubaciti mikro SD karticu. Ubacivanje mikro SD kartice se radi na način prikazan na crtežu.




# Funkcije tastera

---

Izlaz za slušalice



microSD  
card



SIM1

SIM2

Volume

Power/  
Lock

Home

Recents

Back

Senzor otiska prsta

Mikro USB za  
punjenje



| Tasteri             | Funkcije  |
|---------------------|---|
| Power taster        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste uključili ili isključili telefon, prešli u Airplane režim rada, napravili snimak ekrana, resetovali telefon i podesili audio profile pritisnite i zadržite "Power" taster i odaberite odgovarajuću opciju</li> <li>• Da biste prebacili telefon u Sleep mode ili da biste "probudili" telefon, pritisnite "Power" taster</li> </ul> |
| Home taster         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste se vratili na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite "Home" taster</li> <li>• Da biste pokrenuli Google asistent opciju, pritisnite i zadržite "Home" taster</li> </ul>   |
| Recents taster      | Da biste vidjeli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite "Recents" taster  |
| Back taster         | Pritisnite "Back" taster kako biste se vratili na prethodnu stranicu  |
| Volume taster       | Pritisnite i zadržite "Volume" taster kako biste pojačali/smanjili zvuk i prilagodili audio profile prema potrebi   |
| Senzor otiska prsta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite otključavanje uređaja preko otiska prsta</li> <li>• Podesite taster na jednu od dodatnih funkcija</li> </ul>  |


# Instaliranje SIM kartice

---

Isključite Vaš telefon prije instaliranja SIM kartice.


1. Uzmite iglicu koju ste dobili u pakovanju
2. Kutijicu za SIM izvadite ubacivanjem iglice u otvor
3. Ubacite SIM karticu u SIM kutijicu prema crtežu
4. Vratite SIM kutijicu nazad u prorez

Umesto SIM kartice u SIM1 slot možete ubaciti mikro SD karticu. Ubacivanje mikro SD kartice se radi na način prikazan na crtežu.



# Gerätetasten

---



| Key                   | Funktion  |
|-----------------------|---|
| Power taster          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ein- oder Ausschalten, schalten Sie den Flugmodus, einen Snapshot erstellen, setzen Sie das Telefon und stellen Sie die Audio-Profil, drücken und halten Sie die Taste „Power“ und wählen Sie die entsprechende Option</li> <li>• Um das Telefon-Modus schlafen oder zu „wecken“ das Telefon, drücken Sie die Taste „Power“</li> </ul> |
| Home-Taster           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus jeder Anwendung auf die Homepage zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Home“</li> <li>• So starten Option Google-Assistenten können Sie eine beliebige und halten Sie die Taste „Home“</li> </ul>   |
| Recents Taster        | Um eine Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen zu sehen, drücken Sie die „Recents“ Taste  |
| Zurück-Taster         | Drücken Sie die Schaltfläche „Zurück“, um zur vorherigen Seite zurückzukehren   |
| Volume-Taster         | Halten Sie die Taste „Volume“ Taste erhöhen / den Ton zu reduzieren und die Audioprofile nach Bedarf anpassen   |
| Finger-abdruck-Sensor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie das Gerät über Fingerabdruck entsperren</li> <li>• Stellen Sie den Schlüssel auf einen der zusätzlichen Funktionen in</li> </ul>   |


# Einsetzen der SIM-Karte

---

Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte installieren.

1. Mit einer Nadel, die in dem Paket kam  
Zweitens die Box herausnehmen, um die SIM-Karte in den Bohrungs Nadeln Einsetzen
3. Legen Sie die SIM-Karte in die SIM-Box Zeichnung
4. Setzen Sie die Karte wieder in den Schlitz Box

Anstelle einer SIM-Karte in SIM1-Steckplatz kann eine Micro-SD-Karte ein. Einsetzen einer Micro-SD-Karte funktioniert wie in der Zeichnung dargestellt.



# Funkcije tipki

---

Izlaz za slušalice



Volume

Power/  
Lock

Recents | Home | Back

Senzor otiska prsta

Mikro USB za  
punjenje

| Tipke               | Funkcije  |
|---------------------|---|
| Power tipka         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kako biste uključili ili isključili telefon, prešli u Airplane način rada, napravili snimak ekrana, resetirali telefon i podesili audio profile pritisnite i zadržite "Power" tipku i odaberite odgovarajuću opciju</li> <li>• Kako biste prebacili telefon u Sleep mode ili da biste "probudili" telefon, pritisnite "Power" tipku</li> </ul> |
| Home tipka          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za vraćanje na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite "Home" tipku</li> <li>• Za pokretanje Google asistent opcije, pritisite i zadržite "Home" tipku</li> </ul>   |
| Recents tipka       | Kako biste vidjeli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite "Recents" tipku   |
| Back tipka          | Pritisnite "Back" tipku kako biste se vratili na prethodnu stranicu   |
| Volume tipka        | Pritisnite i zadržite "Volume" tipku kako biste pojačali/smanjili zvuk i prilagodili audio profile prema potrebi  |
| Senzor otiska prsta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite otključavanje uređaja preko otiska prsta</li> <li>• Podesite tipku na jednu od dodatnih funkcija</li> </ul>   |


# Instaliranje SIM kartice

---

Isključite Vaš telefon prije instaliranja SIM kartice.

1. Uzmite iglicu koju ste dobili u pakiranju
2. Kutijicu za SIM izvadite ubacivanjem iglice u otvor
3. Ubacite SIM karticu u SIM kutijicu prema crtežu
4. Vratite SIM kutijicu nazad u prorez


Umjesto SIM kartice u SIM1 slot možete ubaciti mikro SD karticu. Ubacivanje mikro SD kartice se radi na način prikazan na crtežu.





# Функции на копчето

---



| Копчиња                     | Функции   |
|-----------------------------|---|
| Power копче                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да го вклучите или исклучите телефонот, преминете во Airplane режим на работа, направите снимка од екранот, ресетирате телефонот или прилагодите аудио профилот, притиснете и задржете го "Power" копчето и одберете ја соодветната опција</li> <li>• За да го префрлите телефонот во Sleep mode или за да го разбудите, притиснете на "Power" копчето</li> </ul> |
| Home копче                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да се вратите на почетната страница од било која апликација, притиснете го "Home" копчето</li> <li>• За да ја стартувате Google assistant опцијата, притиснете и задржете го "Home" копчето</li> </ul>  |
| Recents копче               | За да ја видите листата на неодамна отворените апликации, притиснете го "Recents" копчето   |
| Back копче                  | Притиснете го "Back" копчето за враќање на претходната страница   |
| Volume копче                | Притиснете и задржете го "Volume" копчето за да го зголемите/намалите звукот и прилагодите аудио профилот по потреба  |
| Сензор за отпечаток на прст | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прилагодете го отклучувањето на уредот преку отпечаток на прст</li> <li>• Прилагодете го копчето на една од дополнителните функции</li> </ul>  |


# Инсталирање на SIM картичка

---

Исклучете го вашиот телефон пред инсталирање на SIM картичката.


1. Земете ја игличката која ја добивте во пакувањето
2. Слотот за SIM ќе го извадите со вметнување на игличката во отворот
3. Вметнете ја SIM картичката во SIM слотот според цртежот
4. Вратете го SIM слотот назад во отворот

Наместо SIM картичка во SIM1 слотот може да вметнете микро SD картичка. Вметнувањето се врши на начин прикажан на цртежот.



# Funkcije tipk

---



| Tipke                   | Funkcije  |
|-------------------------|---|
| Power tipka             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste uključili ili isključili telefon, prešli u Airplane režim rada, napravili snimak ekrana, resetovali telefon i podesili audio profile pritisnite i zadržite "Power" taster i odaberite odgovarajuću opciju</li> <li>• Da biste prebacili telefon u Sleep mode ili da biste "probudili" telefon, pritisnite "Power" taster</li> </ul> |
| Home tipka              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste se vratili na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite "Home" taster</li> <li>• Da biste pokrenuli Google asistent opciju, pritisite i zadržite "Home" taster</li> </ul>  |
| Recents tipka           | Da biste videli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite "Recents" taster   |
| Back tipka              | Pritisnite "Back" taster kako biste se vratili na prethodnu stranicu  |
| Volume tipka            | Pritisnite i zadržite "Volume" taster kako biste pojačali/smanjili zvuk i prilagodili audio profile prema potrebi   |
| Čitalac prstnih odtisov | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite otključavanje uređaja preko otiska prsta</li> <li>• Podesite taster na jednu od dodatnih funkcija</li> </ul>  |


# Inštalacija SIM kartice

---

Isključite Vaš telefon pre instaliranja SIM kartice.

1. Uzmite iglicu koju ste dobili u pakovanju
2. Kutijicu za SIM izvadite ubacivanjem iglice u otvor
3. Ubacite SIM karticu u SIM kutijicu prema crtežu
4. Vratite SIM kutijicu nazad u prorez


Umesto SIM kartice u SIM1 slot možete ubaciti mikro SD karticu. Ubacivanje mikro SD kartice se radi na način prikazan na crtežu.



# Funkcije tastera

---

Izlaz za slušalice



| Tasteri             | Funkcije  |
|---------------------|---|
| Power taster        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste uključili ili isključili telefon, prešli u Airplane režim rada, napravili snimak ekrana, resetovali telefon i podesili audio profile pritisnite i zadržite "Power" taster i odaberite odgovarajuću opciju</li> <li>• Da biste prebacili telefon u Sleep mode ili da biste "probudili" telefon, pritisnite "Power" taster</li> </ul> |
| Home taster         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste se vratili na početnu stranicu iz bilo koje aplikacije, pritisnite "Home" taster</li> <li>• Da biste pokrenuli Google asistent opciju, pritisite i zadržite "Home" taster</li> </ul>  |
| Recents taster      | Da biste videli listu skoro otvorenih aplikacija, pritisnite "Recents" taster   |
| Back taster         | Pritisnite "Back" taster kako biste se vratili na prethodnu stranicu  |
| Volume taster       | Pritisnite i zadržite "Volume" taster kako biste pojačali/smanjili zvuk i prilagodili audio profile prema potrebi   |
| Senzor otiska prsta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite otključavanje uređaja preko otiska prsta</li> <li>• Podesite taster na jednu od dodatnih funkcija</li> </ul>  |



# Instaliranje SIM kartice

---

Isključite Vaš telefon pre instaliranja SIM kartice.


Uzmite iglicu koju ste dobili u pakovanju

Kutijicu za SIM izvadite ubacivanjem iglice u otvor

Ubacite SIM karticu u SIM kutijicu prema crtežu

Vratite SIM kutijicu nazad u prorez

Umesto SIM kartice u SIM1 slot možete ubaciti mikro SD karticu. Ubacivanje mikro SD kartice se radi na način prikazan na crtežu.







[www.tesla.info](http://www.tesla.info)